


BEDIENUNGSANLEITUNG

KID

DEUTSCH





SERVICE:

Service.	
1. INSPEKTION	2. INSPEKTION
DATUM	DATUM
STEMPEL UNTERSCHRIFT DES HÄNDLERS	STEMPEL UNTERSCHRIFT DES HÄNDLERS
3. INSPEKTION	4. INSPEKTION
DATUM	DATUM
STEMPEL UNTERSCHRIFT DES HÄNDLERS	STEMPEL UNTERSCHRIFT DES HÄNDLERS
5. INSPEKTION	6. INSPEKTION
DATUM	DATUM
STEMPEL UNTERSCHRIFT DES HÄNDLERS	Stempel Unterschrift des händlers

2 | BMX Kinder | DE

Inhalt

I	Uber diese Bedienungsanleitung	4
1.1	Bedienungsanleitung	4
1.1.1	Güttigkeitsbereich	4
1.1.2	Mitgettende Dokumente	4
1.2	Konventionen	5
1.2.1	Darstellung	5
1.2.2	Lagebezeichnungen	5
1.2.3	Abkürzungsverzeichnis	5
1.2.4	Begriffsdefinitionen	5
2	Zu Ihrer Sicherheit	ε
2.1	Verwenden Sie Ihr Fahrrad bestimmungsgemäß	ε
2.1.1	Wer darf Ihr Fahrrad fahren?	ε
2.1.2	Wie dürfen Sie Ihr Fahrrad fahren?	
2.1.3	Wo dürfen Sie Ihr Fahrrad fahren?	
2.1.4	In welchem Zustand muss Ihr Fahrrad sein, wenn Sie es fahren?	ε
2.1.5	Was Sie nicht tun dürfen	8
2.2	Restgefahren	9
2.2.1	Gefahren durch fehlerhafte Endmontage	9
2.2.2	Gefahren durch sachwidrige Verwendung	9
2.3	Entsorgung	9
3	Lieferumfang, technische Daten	10
3.1	Technische Daten	10
4	Aufbau und Funktion	10
5	Vor dem ersten Gebrauch	12
6	Vor jeder Fahrt	13
6.1	Laufräder prüfen	
6.1.1	Einbau prüfen	
6.1.2	Felgen prüfen	13
6.1.3	Bereifung prüfen	14
6.1.4	Sonstiges prüfen	16
6.2	Sattel und Sattelstütze prüfen	16
6.3	Lenker, Vorbau prüfen	
6.4	Lenkeranbauteile prüfen	18
6.5	Steuersatz prüfen	18
6.6	Federgabet prüfen	
6.7	Hinterradfederung prüfen	
6.8	Bremsen prüfen	
6.8.1	Felgenbremse mit Seilzug prüfen (Rennradversion)	20

6.8.2	Felgenbremse mit Seilzug prüfen (MTB-Version)	2
6.8.3	Hydrautische Felgenbremsen prüfen	22
6.8.4	Hydrautische Scheibenbremse prüfen	23
6.8.5	Rücktrittbremse prüfen	23
6.9	Antrieb, Kette prüfen	23
6.10	Beleuchtung prüfen (falls vorhanden)	24
6.11	Gepäckträger prüfen	24
6.12	Spritzschutz (Schutzbleche) prüfen	24
6.13	BMX-Anbauteite prüfen	25
6.14	Sonstiges prüfen	25
7	Fahrrad einstellen und bedienen	25
7.1	Verstellbaren Vorbau (optional) einstellen	25
7.2	Sattelposition einstellen	25
7.3	Sattelhöhe einstellen	26
7.4	Federgabel einstellen	26
7.5	Hinterradfederung einstellen	27
7.6	Schaltung bedienen	27
7.6.1	Shimano Dual Control	28
7.6.2	Shimano Rapidfire/ Shimano Rapidfire 2-Way-Release/Shimano EZ Fire	29
7.6.3	Sram	30
7.6.4	Drehgriffschalter	30
7.7	Bremsen bedienen	3
7.8	Schnellspannachse bedienen	32
7.9	KLickpedale (optional) verwenden	34
7.10	Gepäckträger beladen	36
8	Während der Fahrt	37
8.1	Störungen	37
8.1.1	Schaltung, Antrieb	37
8.1.2	Bremsen	38
8.1.3	Rahmen und Federung	39
8.1.4	Spritzschutz, Gepäckträger, Beleuchtung	40
8.1.5	Laufräder und Bereifung	40
9	Nach einem Sturz oder Unfall	42
10	Fahrrad transportieren	42
10.1	Laufräder ein- und ausbauen	43
10.2	Sattetstütze mit Sattet ein- und ausbauen	47
77	Fahrrad reinigen und pflegen	50
12	Fahrrad für längere Zeit stilllegen	53
13	Garantie, Gewährleistung	53

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir möchten Sie zu Ihrer Wahl eines Fahrrades aus unserem Hause beglückwünschen und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Mit dem Kauf dieses Fahrrades haben Sie ein hochwertiges, umweltfreundliches Fortbewegungsmittel erworben, an welchem Sie viel Freude haben werden und dabei gleichzeitig Ihre Gesundheit fördern.

Ihr Fahrradfachhändler ist auch nach Beratung und Endmontage für Sie sehr wichtig. Er ist Ihr Ansprechpartner für Wartung, Inspektionen, Umbauten und Reparaturen aller Art. Sollten Sie Fragen zu unserem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fahrradhändler.

1 Über diese Bedienungsanleitung

1.1 Bedienungsanleitung



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Wenn Sie diese Bedienungsanteitung nicht beachten, kann dies zu gefährtichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfätten und Sachschäden führen

- Diese Bedienungsanteitung ist an die Erziehungsberechtigen der Kinder und Jugendlichen gerichtet, die dieses Fahrrad benutzen.
- Wenn in dieser Bedienungsanteitung z.B. von tassen Sie sich...",tassen Sie Ihr Fahrrad.." o.ä. die Rede ist, ist jedes mat das Kind, der/ die Jugendtiche und dessen/deren Fahrrad gemeint.
- ALS Erziehungsberechtige/r Liegt es in Ihrer Verantwortung, für die Sicherheit dieses Fahrrades und beim Gebrauch zu sorgen.
- Lesen Sie diese Bedienungsanteitung vor dem ersten Gebrauch Ihres
 Fahrrades aufmerksam durch.

- Erklären Sie Ihrem Kind ausführlich und verständlich atte Vorgänge, die für einen sicheren Gebrauch dieses Fahrrades notwendig sind.
- Alte nachfolgend benannten Fahrradteile sind auf den Bildtafeln abgebildet.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanteitung auf und geben Sie diese Bedienungsanteitung zusammen mit dem Fahrrad weiter, wenn Sie das Fahrrad einmat verkaufen oder verschenken sottlen.
- Es tiegt in Ihrer Verantwortung, Ihr Fahrrad, wie vorgeschrieben, zu pr
 üfen und eventuelle Arbeiten daran vornehmen zu Lassen.
- Wenn Ihnen manche Teile dieser Bedienungsanleitung nicht verständlich sind, konsultieren Sie Ihren Fachhändler.

1.1.1 Gültigkeitsbereich

Diese Bedienungsanleitung gilt für:

! Die spezifischen Informationen für Ihr Fahrrad entnehmen Sie bitte der Bedienungsanteitung für Ihren Fahrradtup.



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Diese Bedienungsanleitung dient nicht zum Erlernen des Fahrradfahrens.

Diese Bedienungsanleitung dient nicht zum Erlernen von Fahrtechniken.

1.1.2 Mitgeltende Dokumente

- Spezifische Betriebsanteitungen für Ihren Fahrradtyp
- Komponentenbedienungsanleitung



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Durch die Vielfalt der existierenden Fahrradkomponenten ist es unmöglich eine allgemein gültige Bedienungsanleitung zu erstellen.

Beachten Sie daher immer die jeweils beiliegende Komponentenbedienungsan-Leitung.

Deren Anteitung dominiert grundsätzlich über abweichende Anteitungen im nachfotgenden Text.

1.2 Konventionen

1.2.1 Darstellung

1

HINWFISI

Macht Sie auf Informationen aufmerksam, die Ihrer besonderen Beachtung bedürfen.



WARNUNG!

Weist Sie hin auf mögliche Leichte Personenschäden und auf mögliche Sachschäden.



GEFAHR!

Weist Sie hin auf mögliche schwere Personenschäden bis hin zum Tod.



VERBRENNUNGSGEFAHR!

Die Temperatur Liegt über 45°C (Gerinnung von Eiweiß) und kann beim Menschen Verbrennungen hervorrufen.

1.2.2 Lagebezeichnungen

Wenn in dieser Betriebsanleitung von "rechts", "Links", "vorne" oder "hinten" die Rede ist, bedeutet dies immer von der Position "in Fahrtrichtung" aus gesehen.

1.2.3 Abkürzungsverzeichnis

StVO	Deutsche Straßenverkehrsordnung
StVZ0	Deutsche Straßenverkehrszulassungsordnung
MTB	Mountainbike
HWK	Handwerkskammer

1.2.4 Begriffsdefinitionen

Fachhändler / Fachwerkstatt In Deutschland: Der Begriff "Fachhändler" und/oder "Fachwerkstatt" bezeichnet in dieser Bedienungsanleitung Händler mit Ausbildung zum 7weiradmechaniker und/oder Fahrradmechaniker, die von der zuständigen HWK autorisiert sind. eine Fachwerkstatt zu betreihen Ebenfalls müssen diese vom Hersteller dieses Fahrrades autorisiert sein, die korrekte Endmontage und Fahrbereitschaft eines Fahrrades zu prüfen und zu bestätigen.

Korrekte Verschraubung Der Begriff "korrekte Verschraubung" bezeichnet den Zustand, in dem die Schraubenköpfe über ihre Gesamtfläche fest am Bauteil antiegen.



Nicht korrekte Verschraubung

Nm

Eine Lockere Schraube ist oft durch einen abstehenden Schraubenkopf erkennbar.



Achter	Eine Rundlaufabweichung an der Felge wird umgangssprachlich als "Achter" bezeichnet.
Bar	gebräuchtiche Einheit für Luftdruck
psi	pound per square inch; ameri- kanische Einheit für Druck; 1 psi = 0.06897 bar

Drehmoment

Newtonmeter: Einheit für

2 Zu Ihrer Sicherheit

2.1 Verwenden Sie Ihr Fahrrad bestimmungsgemäß

2.1.1 Wer darf Ihr Fahrrad fahren?



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Der Fahrer muss Fahrradfahren können, d. h. er muss die Grundkenntnisse über den Gebrauch eines Fahrrades besitzen und das nötige Gleichgewichtsgefühl besitzen, um ein Fahrrad Lenken und steuern zu können.

Der Fahrer muss die richtige Körpergröße für dieses Fahrrad besitzen (Fragen Sie dazu Ihren Fachhändler).

Der Fahrer muss körpertich und geistig in der Lage sein, mit diesem Fahrrad am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu können.

2.1.2 Wie dürfen Sie Ihr Fahrrad fahren?



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Setzen Sie sich mit dem Gesäß auf den Sattel oder fahren Sie im Wiegetritt, d. h. mit stehender Tretbewegung.

Hatten Sie mit der Linken Hand den Linken Griff des Lenkers und mit der rechten Hand den rechten Griff des Lenkers fest.

Setzen Sie zum Fahren den Linken Fuß auf das Linke Pedal und den rechte Fuß auf das rechte Pedal

Benutzen Sie das Fahrrad ausschließlich als reines Fortbewegungsmittel.

2.1.3 Wo dürfen Sie Ihr Fahrrad fahren?



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!



Alle Fahrräder dieses Herstellers sind in Kategorien eingeteilt. Die Kategorie Ihres Fahrrades finden Sie in Ihrer Service Card. Sie wird dort beim Kauf von Ihrem Fachhändler eingetragen (Siehe auch Kapitel 4).

Für Straßen und Wege gitt fotgende Einteitung:

- Straße: Asphaltiert
- Weg: Sand, Schotter oder ähnlicher Untergrund (z. B. Forststraße, Feldweg)
- Befestigter Wanderweg: Wurzetn, Schwellen, Steine, Absätze etc. nicht oder wenig vorhanden
- Unbefestigter Wanderweg: Wurzeln, Schwellen, Steine, Absätze etc. vorhanden
- Sportpark: Für Freeriding, Downhill, BMX und Dirt extra ausgewiesenes Gelände
- Beachten Sie, dass atte Straßen und Wege beschädigt sein und/oder Hindernisse aufweisen können, die Ihre Fahrsicherheit und beinträchtigen und Ihr Fahrrad beschädigen können
- Fahren Sie in solchen Bereichen besonders langsam und vorsichtig. Schieben oder tragen Sie Ihr Fahrrad notfalls über solchen Untergrund.



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!



Für die nachfolgenden Kategorien gibt der Hersteller aus technischer Sicht die Benutzung <u>bis</u> zu folgenden Straßen und Wegen frei.

Bei Sprüngen und hohem Tempo besteht grundsätztich die Gefahr von Stürzen. Springen Sie und fahren Sie im hohen Tempo nur, wenn Sie diese Fahrtechnik sicher beherrschen.

- Tour: Wege; keine Sprünge
- Cross: Wege; keine Sprünge
- Marathon: Unbefestigte Wege; keine Sprünge
- ALL Mountain: Unbefestigte Wege; Sprünge bis zu 0,5m Höhe
- Enduro: Unbefestigte Wege mit hohem Tempo, Sprünge bis 1m Höhe
- Freeride: Bikepark
- Dirt/BMX: Bikepark
- Kids: Wege, keine Sprünge
- Traveller: Wege, keine Sprünge
- ContryLite: Wege, keine Sprünge
- Speedute: Straße, Wege in Ausnahmen, wenn feiner und fester Untergrund, keine Spünge
- Road Race: Straße, keine Sprünge
- Räder jeder Kategorie mit Rennradoder rennradähnticher Bereifung: Straße, keine Sprünge

Auch Fahrräder einer anderer Kategorien können mit einer Rennrad- oder rennradähntiche Bereifung ausgestattet sein. Eine sotche Bereifung erkennt man durch eine max. Breite von 28 mm, die z. B. mit zwei Zahlen wie 28-622 oder 28-559 am Reifen angegeben ist.

Solche Fahrräder dürfen dann nur auf asphaltierten Straßen benutzt werden. Konsultieren Sie dazu Ihren Fachhändler.

2.1.4 In welchem Zustand muss Ihr Fahrrad sein, wenn Sie es fahren?

Ihr neues Fahrrad ist ein Sport- und Spietgerät und darf nicht ohne Ausstattung nach StVZO auf öffentlichen Verkehrswegen benutzt werden. Um der aktuellen StVZO zu entsprechen, muss Ihr Fahrrad u. a. die nachfolgend auszugsweise aufgeführten Ausstattungsmerkmale aufweisen.

Den vollen Wortlaut der Vorschriften entnehmen Sie für Fahrten in Deutschland bitte der StVZO, oder konsultieren Sie Ihren Fachhändler.

Beim Gebrauch außerhalb Deutschlands beachten Sie bitte die in Ihrem Land geltenden Verkehrsregeln. Konsultieren Sie dazu Ihren Fachhändler oder die zuständige Behörde.

- Zwei voneinander unabhängig funktionierende Bremsen
- Eine Glocke
- Mittets eines Dynamo betriebene Beteuchtung für vorne (weißes Licht) und für hinten (rotes Licht)
 - I Von der Dynamopflicht befreit sind Rennräder unter 11 kg.

 Auch für Rennräder, die von der Dynamopflicht befreit sind, müssen Sie tagsüber eine zulässige Batteriebeleuchtung mitführen.
 Für die Dauer der Teitnahme an Rennen sind Rennräder von dieser Pflicht befreit.
- Weißer Reflektor vorne (oftmals in den Frontscheinwerfer integriert) sowie ein roter Reflektor hinten
- Je zwei getb strahtende Reftektoren für Vorder- und Hinterrad; ersatzweise: Reifen mit beidseitigen seitlichen Reftexstreifen
- Je zwei gelb strahlende Reflektoren für rechtes als auch linkes Pedal

- I Alle Beleuchtungsteite und Reflektorteile müssen zugelassen sein.
 Die Zulässigkeit erkennen Sie durch die Kennzeichnung mit einem "K", einer wellenförmigen Linie und einer mehrstelligen Zahl.
 Zur vorschriftsmäßigen Befestigung dieser Teile konsultieren Sie bitte Ihren Farhhändler
- Kettenradschutz

2.1.5 Was Sie nicht tun dürfen



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Viele Radfahrer möchten ihr Fahrrad umbauen und ihren besonderen Wünschen anpassen. Sattel. Lenker, Pedale, Bremsen, Bereifung, Federelemente – es gibt viele Möglichkeiten, Ihr Fahrrad nachträglich zu verändern.

Arbeiten am Fahrrad, auch Arbeiten, die vermeintlich einfach zu sein scheinen, erfordern eine fundierte Ausbildung, fundiertes Wissen und eine große Erfahrung.

Nicht fachgerechte Arbeiten an Ihrem Fahrrad können zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.

- Bringen Sie keine Anbauteile an Ihrem Fahrrad an, die vom Hersteller nicht ausdrücklich für Ihr Fahrradmodell zugelassen sind. Ausgenommen sind Fahrradcomputer und Flaschenhalter, wenn Sie vom Fachhändler ausgesucht und montiert werden. Konsultieren Sie Ihren Fachhändler.
- Lassen Sie atte Anbau-, Umbau-, Service- und sonstigen Arbeiten an Ihrem Fahrrad ausschließlich von Ihrer Fachwerkstatt vornehmen.

2.2 Restgefahren

2.2.1 Gefahren durch fehlerhafte Endmontage



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Eine unsachgemäße Endmontage dieses Fahrrades kann zu gefährtichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändter die korrekte Endmontage und die Einstettung der für Sie korrekten Sitzposition bestätigen. Benutzen Sie dazu den Vordruck in dieser Bedienungsanteitung.

2.2.2 Gefahren durch sachwidrige Verwendung



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Wenn Sie diese Bedienungsanteitung nicht beachten, kann dies zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.

- Setzen Sie beim Radfahren einen Hetm auf:
- Fahren Sie vorausschauend und defensiv
- Fahren Sie nicht alkoholisiert
- Fahren Sie so, dass Sie Ihr Fahrrad zu jederzeit unter Kontrolle haben und bei plötzlichen Gefahrensituationen nicht in Bedrängnis kommen.
- Seien Sie sich dessen bewusst, dass die Wirkung der Bremsen und des Dynamos bei Nässe nachtassen kann.

- Benutzen Sie beim Radfahren nur geeignete Bekleidung, welche die Bedienung des Fahrrades und die Sicht nicht einschränkt.
- fahren Sie nur mit eng antiegender Beinbekleidung. Weite Kleidungsstücke können sich am Fahrrad verfangen und zu schweren Stürzen führen.
- Tragen Sie bei Dunkelheit und schlechter Sicht Bekleidung mit reflektierenden Streifen und fahren Sie mit Licht.
- Transportieren Sie Ihr Gepäck ausschließlich auf geeigneten Tragesystemen. Diese sind Fahrradrucksäcke oder vom Hersteller freigegebene Gepäckträger. Fragen Sie dazu Ihren Fachhändler.
- Durch Zuladung erhöht sich der Bremsweg.
- Beachten Sie, dass durch manche Bekleidungsstücke und/oder die Benutzung eines Rucksackes Ihre Beweglichkeit eingeschränkt werden kann.
- Überschreiten Sie das zutässige Gesamtgewicht nicht, siehe Kapitel 3.2. Ermittetn Sie das zutässige Gesamtgewicht, indem Sie Ihr Fahrrad mit der gesamten Zutadung hochheben, und sich in Ihrer komptetten Radbekteidung zusammen mit Ihrem Fahrrad auf eine geeichte Waage stellen.
- Beachten Sie die Wartungs- und Pflegehinweise in Kapitel 11 und 12.

2.3 Entsorgung

Wertstoffhof

I Entsorgen Sie Ihr Fahrrad nach dessen Lebensdauer sachgemäß. Fragen Sie dazu Ihren Fachhändler oder wenden Sie sich dazu an einen

3 Lieferumfang, technische Daten

3.1 Technische Daten

Zulässiges	Rennrad:	115 kg
Gesamtgewicht	MTB:	115 kg
	Trekking:	140 kg
	Trekking vollausgestattet:	140 kg
	Kinderrad bis 16" (*):	30 kg
	Kinderrad ab 20" (*):	105 kg
	BMX:	105 kg

(*): 16" oder 20" bezeichnet die Laufradgröße. Diese ist am Reifen erkennbar. Konsultieren Sie dazu Ihren Fachhändler.

4 Aufbau und Funktion

Von diesem Fahrradtyp gibt es die Ausführungen.

 Mountainbike für Kinder und Jugendtiche: Keine Russtattung nach StVZO, Kettenschaltung, Felgen- oder Scheibenbremse, Laufraddurchmesser 20" oder 24"





 Kinderrad: Laufradgröße 20° oder kleiner, keine Ausstattung nach StVZO, Nabenoder keine Schattung, Felgenbremse vorne, Rücktrittbremse hinten, z. T. Stützräder



 BMX-Rad: Keine Ausstattung nach StVZO, keine Schattung, z. T. nur eine Bremse, Fußraster an Vorder- und Hinterrad, Lenker um 360° drehbar



Ihr Fahrrad besitzt

- eine Kettenschaltung, erkennbar an einem Zahnkranzpaket an der Hinterradnabe und einer Kurbelgarnitur mit mehreren Kettenblättern, oder
- eine Nabenschattung, erkannbar an einer "dicken" Hinterradnabe, oder
- keine Schaltung.

Diese Schaltungen stellen Ihnen für jede Geschwindigkeit den optimalen Gang zu Verfügung und erleichtern u. a. das Bewältigen von Steigungen.

Die Anzahl der Gänge ermitteln Sie so:

- Kettenschaltung: Anzahl Kettenblätter vorne multipliziert mit Anzahl Zahnkränze hinten. Z. B. 3 Kettenblätter x 9 Ritzel = 27 Gänge.
- Nabenschaltung: Die Anzahl der Gänge entspricht der höchsten Zahl der Ganganzeige am Schalter.

Die Fahrräder dieses Herstellers sind in Kategorien eingeteilt. Die Kategorie Ihres Fahrrades finden Sie in Ihrer Service Card. Sie wird dort beim Kauf von Ihrem Fachhändler eingetragen. Nachfolgend sind diese Kategorien beschrieben:

■ Tour:

Hardtait von 80 bis 100mm Federweg vorne. Sotide, attlagstaugtiche Fahrräder für den tourenorientierten Freizeitfahrer.

Cross Country: Hardtail / Fully von 80 – 100mm Federweg vorn und hinten. Gewichtsorientiert ausgestattete Fahrräder für den ambitionierten Racer.

Marathon: Hardtail / Fully von 100 - 125mm Federweg vorne und hinten. Für Langstreckenrennen und sportliche Tourenfahrer.

 All Mountain: Fully von 100 – 145mm Federweg vorn und hinten. Bergauf wie bergab gleichermaßen gut fahrbar.

Enduro: Fully von 140 –170mm Federweg vorn und hinten. Der Schwerpunkt liegt hier beim Bergabfahren; ist aber bergauf noch fahrbar. ACHTUNG: entsprechendes Können und Erfahrung ist Voraussetzung für den Gebrauch dieses Sportgeräts!

■ Freeride:

Futty ab 150mm Federweg vorn und hinten. Hier steht die Taugtichkeit beim Downhitt und Bikepark im Vordergrund. ACHTUNG: entsprechendes Können und Erfahrung ist Voraussetzung für den Gebrauch dieses Sportgeräts!

■ Dirt/BMX:

Hardtait ohne oder mit Federgabet bis 100mm Federweg vorn. Das Springen steht bei dieser Fahrradvariante im Vordergrund. ACHTUNG: entsprechendes Können und Erfahrung ist Voraussetzung für den Gebrauch dieses Sportgeräts!

■ Kids

Hardtait ohne oder mit Federgabet bis 80mm Federweg, Solide, alltagstaugliche Fahrräder für Kinder.

■ Traveller:

Hardtait / Trekkingrahmen bis 60mm Federweg vorn. Alltagstaugliche, komplett ausgestattete Fahrräder für das schnelle Vorankommen auf Straßen und Wegen.

■ CountryLite:

Hardtail / Trekkingrahmen bis 60mm Federweg vorn. Ruttagstaugliche Fahrräder für das schnelle Vorankommen auf Straßen und Wegen.

■ SpeedLite:

, Hardtail / Rennradrahmen, starrre Gabel. Für das schnelle Vorankommen auf komfortable Art.

Road Race:

Hardtail / Rennradrahmen, starre Gabel. Für das schnelle, sportliche Vorankommen auf der Strasse

5 Vor dem ersten Gebrauch



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Ein nicht fahrbereites Fahrrad kann zu gefährtichen Fahrsituationen. Stürzen, Unfätten und Sachschäden führen. Diesetbe Gefahr besteht, wenn Sie mit Ihrem neuen Fahrrad und dessen Bedienung noch nicht vertraut sind.

- Stetten Sie insbesondere fest, wetcher Bremshebet die Vorderradund wetcher Bremshebet die Hinterradbremse betätigt, siehe Abschnitt 77.
- Moderne Bremsen haben eine sehr starke Bremswirkung. Ein zu kräftiges Betätigen der Bremshebet kann zum Blockieren des jeweitigen Laufrades führen und somit einen Sturz verursachen. Machen Sie sich in ungefährtichem Getände tangsam mit der Bremswirkung Ihres Fahrrads vertraut.
- Bei neuen Felgenbremsen, sowie nach der Erneuerung der Bremsgummis, entwickelt sich volle Bremsleistung erst nach einer bestimmten Einfahrzeit. Berücksichtigen Sie daher Ihre anfänglich längeren Bremswege.
- Scheibenbremsen müssen erst eingefahren werden. Die volle Bremsteistung entwickelt sich erst nach dem Einfahrvorgang. Beachten Sie die beitiegende Einfahranteitung des Bremsenherstellers. Als Faustregel gilt: 1 km mit dauerhaft schleifender Bremse fahren, anschließend 2 Vollbremsungen bei Tempo 30.

- Wenn Ihr Fahrrad optional mit Klickpedalen ausgestattet ist, welche den Schuh fest mit dem Pedal verbinden: Üben Sie vor dem Gebrauch das Einund Aussteigen. Klickpedale sind keine Sicherheitspedale.
- Souten Sie zum Transport Ihres Fahrrads nach dem Kauf Sattelstütze, sowie Vorder- und/oder Hinterrad demontieren, beachten Sie die Anleitung dazu in Kapitel 10.1 und 10.2.
- Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler die korrekte Endmontage und Prüfung der Fahrbereitschaft Ihres Fahrrads bestätigen.
- 2. Lassen Sie von Ihrem Fachhändler die Sie korrekte Sattelposition einstellen.
 - Feineinstellung und kleine Änderungen dürfen Sie selbst vornehmen, wie in Kapitel 7.2 und 7.3, beschrieben.
- Benutzen Sie dieses Fahrrad erst dann, wenn Ihr Fachhändter Sie durch eine Einweisung mit der Technik Ihres Fahrrades vertraut gemacht hat.
- 4. Versiegetn Sie Ihr Fahrrad mit Sprühwachs, siehe Kapitet 11.
- 5. Beachten Sie vor dem ersten Gebrauch Kapitet 6.

6 Vor jeder Fahrt



GEFAHR VON PERSONEN UND SACHSCHÄDEN!

Ein nicht fahrbereites Fahrrad kann zu gefährtichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.

Bedenken Sie auch die Möglichkeit, dass Ihr Fahrrad in der unbeaufsichtigten Zeit umgefallen sein könnte oder dass Fremde es manipuliert haben könnten.

- Kontrollieren Sie vor jeder Fahrt, ob Ihr Fahrrad fahrsicher ist.
- Prägen Sie sich den korrekten Zustand Ihres Fahrrades im Neuzustand ein, damit Sie Abweichungen vom korrekten Zustand später leichter erkennen können (selbstangefertigte Fotos können eine wertvolle Hilfe sein).
- Wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler, wenn Sie feststellen, dass der Zustand des Fahrrads vom Sollzustand abweicht.
- Fahren Sie mit dem Fahrrad erst wieder, wenn es vom Fachhändler ordnungsgemäß instandgesetzt wurde.
- Nehmen Sie am gesamten Fahrrad eine Sichtprüfung vor:
 - Kontrollieren Sie alle Befestigungsschrauben auf eine korrekte Verschraubung (siehe Kapitel 1.2.4).
 - Kontrollieren Sie das gesamte Fahrrad auf Kerben, Ausbrüche, tiefe Kratzer und sonstige mechanische Beschädigungen.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn die Sichtprüfung Mängel jeglicher Art ergibt.

6.1 Laufräder prüfen

Vorder- und Hinterrad werden auch Laufrad genannt.

Ein Laufrad besteht aus

- Nabe.
- Nur an der Hinterradnabe: Zahnkranz oder Ritzetpaket,
- Bremsscheibe, falls vorhanden.
- Speichen,
- Felge und der
- Bereifung, die sich wiederum aus
- Reifen.
- Schlauch und
- Felgenband zusammensetzt.

Manche Fahrräder sind mit Schlauchtos-laufrädern ausgestattet. Dabei sind auf speziellen Felgen geeignete Reifen ohne Schlauch montiert. Ein Schlauch kann jedoch zusätzlich eingebaut werden. Bei Fahrrädern mit StVZD-Ausstattung können Felgenreflektoren montiert sein.

6.1.1 Einbau prüfen

- Rüttetn Sie beide Räder guer zur Fahrtrichtung.
 - Die Laufräder dürfen sich in der Klemmung nicht bewegen.
 - Es d\u00fcrfen keine knackenden oder knirschenden Ger\u00e4usche h\u00fcrbar sein.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn die Prüfung Mängel ergibt.

6.1.2 Felgen prüfen



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Verschlissene Felgen und/oder große Achter können zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.

Verschlissene Felgen müssen erneuert, Achter repariert werden!



GFFAHR VON PFRSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Bei Felgenbremsen: Verschmutzte Felgen können die Bremswirkung vermindern. Verschmutzte Felgen müssen umgehend gereinigt werden.







- Kontrollieren Sie die Felgen auf Verschleiß:
 - Felgen mit Verschleißindikatoren: Kontrolle auf Sicht

- Felgen ohne Verschleißindikatoren: Kontrolle auf Sicht
- Fingernagetprobe: Fahren Sie mit Ihren Fingernaget guer über die Felgenflanke. Es dürfen keine Riefen spürbar sein.
- Wenn der Verschleißindikator nicht mehr. sichtbar ist, oder die Fetge sichtbare und mit dem Fingernaget spürbare Riefen hat, muss die Felge erneuert werden.
- 2. Kontrollieren Sie die Felgen auf Achter:
 - Heben Sie das Fahrrad hoch und drehen Sie ieweils das Vorder- und Hinterrad.
 - Achten Sie auf den Abstand zwischen Felge und Bremsschuhen, bei Scheibenbremsen zwischen Felae und Rahmenstrebe oder Gabetscheide. Die maximal zulässige Abweichung pro Umdrehung beträgt 1 mm.
- 3. Kontrollieren Sie Ihre Felgen auf Verschmutzungen, im besonderen auf Öle und Fette Verschmutzte Felgen müssen umgehend gereinigt werden (siehe Kapitet 11)

6.1.3 Bereifung prüfen

Kontrollieren Sie die Ventilstellung:



Gitt nicht für Schlauchtos-Bereifung.



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Bei einer Schiefstellung der Ventile kann während der Fahrt der Ventitfuß abreißen. was einen plötzlichen Druckverlust im Reifen bewirkt. Dies kann zu gefährlichen Fahrsituationen. Stürzen. Unfällen und Sachschäden führen.

Lassen Sie den Sitz der Bereifung in einer Fachwerkstatt korrigieren. Diese Arbeit können Sie selbst vornehmen, wenn Sie mit dem Ein- und Ausbau der Laufräder (siehe Kapitet 10.1) und der Erneuerung von Reifen und Schlauch vertraut sind.

VOR JEDER FAHRT

Entfernen Sie ggf. die Ventitmutter.

Kontrollieren Sie die Ventilstellung; Die Ventile müssen zum laufradmittelpunkt zeigen.





2. Kontrollieren Sie den Luftdruck: Bestimmen Sie die Art Ihrer Bereifung

Mountainbikes können mit rennradähnticher Bereifung. Rennräder mit Trekkingbereifung ausgestattet sein.

Faustregel:

- Mountainbikebereifung: Reifenbreite größer als 40mm
- Trekking- / Cross- u. Fitnessbikebereifung: Reifenbreite von 28mm – 40mm
- Rennradähntiche Bereifung:
 Reifenbreite kteiner ats 28mm
- Konsuttieren Sie zur Bestimmung Ihrer Bereifungsart Ihren Fachhändler.

Richtwerte für den Luftdruck:

■ für Mountainbikebereifung: 2.0 - 3.5 bar
 ■ für Trekkingbikebereifung: 3.5 - 5.0 bar

■ für Rennradbereifung 6,0 – 10,0 bar



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Ein zu geringer Luftdruck führt zu einer erhöhten Pannenanfälligkeit und vor allen Dingen zu einem gefährtichen Fahrverhalten. Der Reifen kann sich in der Kurve von der Felge lösen und fördert das Wandern des Reifens auf der Felge. Dies kann zu gefährlichen Fahrsituationen. Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.

Befüllen Sie Ihre Reifen mit dem vorgeschriebenen Luftdruck.

Manche Luftdruckangaben werden in "psi" angegeben. Rechnen Sie den Luftdruck mit Hilfe der nachfolgenden Täbelle um.

psi 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 bar 2.1 2.8 3.5 4.1 4.8 5.5 6.2 6.9 7.6 8.3 9.0 9.7

Den konkret zulässigen Luftdruck entnehmen Sie den Angaben des Reifen- und Felgenherstellers. Der zulässige Reifendruck ist meistens auf der Reifenflanke aufgedruckt. Konsultieren Sie dazu Ihren Fachhändler.

Je höher das Körpergewicht, umso höher muss der Luftdruck im Reifen sein.

Kontrollieren Sie den Luftdruck mit einem Reifentuftdruckmesser. Einfache Geräte sind oft Fahrradschläuchen beigefügt, hochwertige Geräte im Fachhandel erhältlich. Die Handhabung entnehmen Sie entweder der jeweiligen Bedienungsanleitung oder Lassen Sie sich diese von Ihrem Fachhändler zeigen.

bei zu niedrigem Luftdruck: Erhöhen Sie den Luftdruck mit einer geeigneten Pumpe.

bei zu hohem Luftdruck: Lassen Sie über das Ventil entsprechend viet Luft ab und kontrollieren Sie danach den Luftdruck erneut.

- ! Mit einer Fahrradpumpe mit Manometer können Sie den Luftdruck schon während des Rufpumpens kontrollieren. Lassen Sie zuerst etwas Luft aus dem Reifen und erhöhen Sie dann den Luftdruck bis zum gewünschten Wert.
- Es gibt verschiedene Ventiltypen.
 Alle Ventile können mit einer
 Staubschutzkappe versehen sein. Nach
 dem Sie diese entfernt haben, können Sie beim sog. Autoventil. ebenso wie, beim sog. Blitzventil. den
 Pumpenkopf direkt aufsetzen. Beim
 Rennradventil. müssen Sie davor die kleine Sicherungsmutter bis zum Anschlag
 vom Ventil. wegschrauben und nach dem
 Befüllen wieder zum Ventil hin ganz zu
 schrauben. Lassen Sie sich das Bedienen
 der Ventile von Ihrem Fachhändler zeigen.



- 3. Kontrollieren Sie Ihre Reifen auf äußerliche Beschädigungen und Verschleiß:
 - Der Reifengummi muss über seine gesamte Fläche mit dem ursprünglichen Profit vorhanden sein.
 - Das Reifengewebe unter der Gummischicht darf nicht sichtbar sein.
 - Es d\u00fcrfen keine Beulen oder Risse vorhanden sein.
- 4. Kontrollieren Sie die Montage Ihrer Reifen:
 - Heben Sie dabei jeweits Vorder- und Hinterrad an und drehen Sie es mit der Hand.
 - Der Reifen muss rund Laufen. Es darf kein Höhen- oder Seitenschlag vorhanden sein.

6.1.4 Sonstiges prüfen

 Kontrollieren Sie Ihre Laufr\u00e4der auf Lose Teile wie z. B. \u00e4ste, Stoffreste, Lose Speichenreflektoren etc.

Wenn Lockere Teile vorhanden sind:

- Entfernen Sie diese, wenn dies ohne aroßen Kraftaufwand möglich ist.
- Kontrollieren Sie ob Ihre laufräder durch diese Lockeren Teile beschädigt wurden.
- Befestigen Sie Lockere Fahrradteile wie z. B. Speichenreflektoren wieder. Wenn Ihnen das nicht möglich ist, wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.
- Achten Sie darauf, dass atte Reflektoren nach StVZO (siehe Kapitet 2.1.4) vorhanden, korrekt befestigt und nicht verdeckt oder verschmutzt sind.

6.2 Sattel und Sattelstütze prüfen



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Wenn die Einstecktiefe zu gering ist, kann sich die Sattelstütze lösen. Dies kann zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen. Unfällen und Sachschäden führen. Achten Sie auf die korrekte Einstecktiefe der Sattelstütze. Beachten Sie dabei Kapitel 7.3.

Wenn Sie über die entsprechenden technischen Kenntnisse verfügen, dürfen Sie diese Befestigung setbst vornehmen. Beachten Sie hierzu Kapitet. 7.2, 7.3 und 10.2.

- Kontrollieren Sie den Sattel mit Sattelstütze auf festen Sitz
 - Versuchen Sie mit Handkraft, Sattet samt Stütze im Rahmen zu verdrehen. Sattet samt Stütze dürfen sich nicht verdrehen Lassen.



Versuchen Sie den Sattet durch entgegengesetzte Auf- und Ab-Bewegungen mit Handkraft in seiner Klemmung zu bewegen.
Der Sattet darf sich nicht bewegen Lassen.



Wenn sich Sattet und/oder Sattetstütze bewegen Lassen, befestigen Sie diese (siehe Kapitet 7.2, 7.3 und 10.2).

6.3 Lenker, Vorbau prüfen



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Lenker und Vorbau gehören zu den für Ihre Fahrsicherheit sehr wichtigen Komponenten. Beschädigungen daran und Fehter in der Montage können sehr schwere Stürze zur Folge haben.

Wenn Sie an diesen Teiten Mänget feststellen oder Zweifet darüber haben, dürfen Sie Ihr Fahrrad auf keinen Falt weiter benutzen. Wenden Sie sich umgehend an eine Fachwerkstatt.

- Kontrollieren Sie die Montage von Lenker und Vorbau.
 - Der Vorbau muss parallel zur Vorderradfelge,
 - der Lenker im rechten Winket dazu ausgerichtet sein.
 - Bei einem Schaftvorbau darf die "Max"-"Stop"- oder entsprechend ähnlich gekennzeichnete Markierung nicht zu sehen sein.
 - KLemmen Sie das Vorderrad zwischen Ihre Beine
 - Greifen Sie den Lenker an beiden Enden.
 - Versuchen Sie, den Lenker mit Handkraft in beide Richtungen zu verdrehen.
 - Versuchen Sie, den Lenker im Vorbau mit Handkraft zu verdrehen.





- Alle Teile d\u00fcrfen sich nicht verdrehen lassen oder verschieben lassen.
- Es d\u00fcrfen keine knackenden oder knirschenden \u00dfer\u00e4usche auftreten.

6.4 Lenkeranbauteile prüfen

- Kontrollieren Sie Schalthebel, Bremshebel und Griffe auf Ihre korrekte Befestigung:
 - Klemmen Sie das Vorderrad zwischen Ihre Beine,
 - versuchen Sie, die Bremshebet mit Handkraft zu verdrehen.



- Versuchen Sie, die Schalthebel mit Handkraft zu verdrehen.
- Versuchen Sie, die Griffe vom Lenker zu ziehen
- Alle Teile d\u00fcrfen sich nicht verdrehen Lassen oder verschieben Lassen.
- Es dürfen keine knackenden oder knirschenden Geräusche auftreten

Bei Kinderrädern mit einer Laufradgröße von 12"

 16" sind Polsterelemente am lenkervorbau
 und am lenker angebracht. Kontrollieren Sie,
 dass diese vorhanden, richtig positioniert und unbeschädigt sind.

6.5 Steuersatz prüfen

Der Steuersatz ist die Lagerung vom Gabelschaft im Steuerrohr

- Kontrollieren Sie Ihren Steuersatz. Das Vorderrad muss sich in beide Richtungen Leichtgängig und spielfrei Lenken Lassen:
 - Stellen Sie sich neben Ihr Fahrrad und halten Sie es mit beiden Händen an den Lenkergriffen.
 - Ziehen Sie die Vorderradbremse, hatten Sie diese gezogen.
 - Schieben Sie Ihr Fahrrad mit kurzen, ruckartige Bewegungen vor und zurück.
 - Der Steuersatz darf kein Spiel aufweisen: Es darf kein Knacken hörbar oder zu fühlen sein. Knirschende Geräusche sind ebenfalls unzulässig.
 - Heben Sie das gesamte Fahrrad so an, dass das Hinterrad h\u00f6her ats das Vorderrad ist.



 Bewegen Sie das Vorderrad durch eine Lenkbewegung zur Seite und Lassen Sie es gleich wieder Los.



- Das Vorderrad muss sich nun wieder selbstständig in seine ursprüngliche Stellung zurückbewegen.
- Das Vorderrad darf in keiner Stellung einrasten

6.6 Federgabel prüfen

- 1. Kontrollieren Sie Ihre Federgabet:
 - Ziehen Sie die Vorderradbremse und halten Sie diese gezogen.
 - Drücken Sie mit Ihrem Körpergewicht auf den Lenker, so dass die Federgabet einfedert.
 - Die Gabet muss Leichtgängig ein- und ausfedern.
 - Es d\u00fcrfen keine knackenden oder knirschenden Ger\u00e4usche auftreten.

6.7 Hinterradfederung prüfen

- 1. Kontrottieren Sie Ihre Hinterradfederung:
 - Setzen Sie sich auf das Fahrrad und federn Sie im Stand durch Auf- und Ab-Bewegungen das Fahrrad ein und aus.
 - Das Fahrradheck muss Leichtgängig einund ausfedern.
 - Es dürfen keine knackenden oder knirschenden Geräusche auftreten.

6.8 Bremsen prüfen

<u>^</u>!\

GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Eine Fehtfunktion der Bremsen ist Lebensgefährlich.

Achten Sie vor attem bei Kindern darauf, dass diese mit ihren Fingern die Bremshebet gut erreichen können.

Kontrollieren Sie Ihre Bremsanlage und ihre Einstellungen besonders sorgfältig.

Während Mehrtagestouren können Bremsscheibe, Bremsgummis und Bremsbeläge stark verschleißen.

> Führen Sie auf solchen Touren Ersatzbremsgummis und Ersatzbremsbeläge mit.

Nehmen Sie den Austausch nur setbst vor, wenn Sie mit dieser Arbeit vertraut sind. Konsuttieren Sie dazu Ihren Fachhändler.

Wenn Sie den Austausch selbst nicht beherrschen, lassen Sie ihn von einem Fachmann vornehmen.

- Kontrollieren Sie die Funktion Ihrer Bremsanlage:
 - Betätigen Sie im Stand beide Bremshebet bis zum Anschlag.
 - Achten Sie darauf, dass in dieser Stellung der kleinste Abstand zwischen Bremshebel und Lenkergriff noch mindestens 35 mm betragen muss.



 Versuchen Sie das Fahrrad so mit gezogenen Bremsen zu schieben.
 Beide Laufräder müssen blockiert bleiben.

6.8.1 Felgenbremse mit Seilzug prüfen (Rennradversion)



- Kontrollieren Sie Bremsseile und deren Klemmung:
 - Die Bremsseile dürfen nicht beschädigt oder korrodiert sein.
 - Die Bremsseite bei Seitzugbremsen müssen über ihre gesamte Breite gektemmt sein.



- 2. Kontrollieren Sie die korrekte Befestigung und Verschraubung der gesamten Bremsanlage:
 - Versuchen Sie mit Handkraft, die Bremsen von der Gabet (vorne) bzw. vom Rahmen (hinten) zu ziehen.



- Die Bremsen dürfen sich nicht abziehen Lassen und die Befestigungen dürfen kein Spiel aufweisen.
- 3. Kontrollieren Sie die Stellung der Bremsschuhe
 - Die Bremsschuhe müssen bei betätigter Bremse mit nahezu ihrer gesamten Fläche die Felgenflanke berühren.



- Die Bremsschuhe dürfen auf keinen Fatt, also auch beim Nichtbetätigen der Bremse, den Reifen berühren.
- 4. Kontrollieren Sie den Verschleiß der Bremsgummis.
 - Die Bremsgummis dürfen nicht über den Verschleißindikator abgefahren sein.



 Kontrollieren Sie die Mittigkeit der Bremse:
 Die Bremsschuhe müssen auf beiden Seiten den gleichen Abstand zur Felge haben.

6.8.2 Felgenbremse mit Seilzug prüfen (MTB-Version)




- Kontrollieren Sie Bremsseile und deren Klemmung:
 - Die Bremsseile dürfen nicht beschädigt oder korrodiert sein.
 - Die Bremsseite bei Seitzugbremsen müssen über ihre gesamte Breite gektemmt sein.



- Kontrollieren Sie die korrekte Befestigung und Verschraubung der gesamten Bremsanlage:
 - Versuchen Sie mit Handkraft, die Bremsen von den Sockeln zu ziehen.



- Die Bremsen dürfen sich nicht mit Handkraft von den Socketn tösen. Ein kleines Spiel ist normat.
- 3. Kontrollieren Sie die Stellung der Bremsschuhe
 - Die Bremsschuhe müssen bei betätigter Bremse mit nahezu ihrer gesamten Fläche die Felgenflanke berühren.



 Die Bremsschuhe d\u00fcrfen auf keinen Fatt, also auch beim Nichtbet\u00e4tigen der Bremse, den Reifen ber\u00fchren.

- 4. Kontrollieren Sie den Verschleiß der Bremsgummis.
 - Hängen Sie dazu die Bremse aus (siehe Kapitel 10.1)
 - Die Bremsgummis d\u00fcrfen nicht \u00fcber den Verschlei\u00dBindikator abgefahren sein.



- 5. Kontrollieren Sie die Mittigkeit der Bremse:
 - Die Bremsschuhe müssen auf beiden Seiten den gleichen Abstand zur Felge haben.


6.8.3 Hydraulische Felgenbremsen prüfen



- Kontrollieren Sie die korrekte Befestigung und Verschraubung der gesamten Bremsanlage:
 - Versuchen Sie mit Handkraft, die Bremsen von den Socketn zu ziehen
 - Die Bremsen dürfen sich nicht mit Handkraft von den Socketn tösen. Ein kleines Spiet ist normat.
- 2. Kontrottieren Sie die Dichtigkeit Ihres

Bremssystems:

- Betätigen Sie den jeweitige Bremshebet im Stand und hatten Sie den Bremshebet in dieser Stetlung.
- Kontrollieren Sie die Bremsanlage vom Bremshebel über die Leitungen bis zu den Bremsen.
- Es darf an keiner Stelle
 Hydraulikflüssigkeit austreten.
- 3. Kontrollieren Sie die Stellung der Bremsschuhe:
 - Die Bremsschuhe müssen bei betätigter Bremse mit nahezu ihrer gesamten Fläche die Fetgenflanke berühren.
 - Die Bremsschuhe dürfen niemals also auch dann nicht, wenn die Bremse nicht betätigt ist – den Reifen berühren.
- 4. Kontrottieren Sie den Verschteiß der Bremsgummis:
 - Die Bremsgummis dürfen nicht über den Verschleißindikator abgefahren sein.



- 5. Kontrottieren Sie die Mittigkeit der Bremse:
 - Die Bremsschuhe müssen auf beiden Seiten den gleichen Abstand zur Felge haben.

6.8.4 Hydraulische Scheibenbremse prüfen



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Verschmutzte Bremsscheiben können die Bremswirkung vermindern.

Verschmutzte Bremsscheiben müssen umgehend gereinigt werden.



- 1. Ziehen Sie mit Handkraft den Bremssattet wechsetnd in atle Richtungen.
 - Der Bremssattet darf sich nicht bewegen.
- 2. Kontrottieren Sie die Dichtigkeit Ihres Bremssystems:
 - Betätigen Sie den jeweitige Bremshebet im Stand und hatten diesen.
 - Kontrollieren Sie die Bremsanlage vom Bremshebel über die Leitungen bis zu den Bremsen.
 - Es darf an keiner Stelle
 Hydraulikflüssigkeit austreten.
- 3. Kontrollieren Sie die Bremsscheibe auf Beschädigungen:
 - Es d\u00fcrfen sich keine Kerben, Ausbr\u00fcche, tiefe Kratzer und sonstige mechanische Sch\u00e4den daran befinden.
- 4. Heben Sie jeweiLs Vorder- und Hinterrad hoch und drehen Sie es mit der Hand:
 - Die Bremsscheibe darf nur einen kleinen Seitenschlag haben.
- 5. Lassen Sie den Verschleiß der Bremsbeläge und der Bremsscheibe in einer Fachwerkstatt

kontrollieren (siehe dazu auch Kapitel 11):

- Die Bremsbeläge dürfen nicht über den Verschleißindikator abgefahren sein.
- Die Bremsscheibe darf die Mindeststärke nicht unterschreiten
- Die Mindeststärke entnehmen Sie der beigefügten KomponentenbedienungsanLeitung.
- Kontrollieren Sie Ihre Bremsscheiben auf Verschmutzungen, im besonderen auf Öle und Fette
 - Verschmutzte Bremsscheiben müssen umgehend gereinigt werden (siehe Kapitet 11).
 - Während Mehrtagestouren können Bremsscheibe, Bremsgummis und Bremsbeläge stark verschleißen.

Führen Sie auf solchen Touren Ersatzbremsgummis und Ersatzbremsbeläge mit.

Nehmen Sie den Austausch nur setbst vor, wenn Sie mit dieser Arbeit vertraut sind. Konsuttieren Sie dazu Ihren Fachhändler.

Wenn Sie den Austausch selbst nicht beherrschen, Lassen Sie ihn von einem Fachmann vornehmen

6.8.5 Rücktrittbremse prüfen

- 1. Fahren Sie im Schrittempo.
- Treten Sie "rückwärts", entgegen der Antriebsrichtung.
- Das Hinterrad muss auf diese Weise stark abgebremst werden.

6.9 Antrieb, Kette prüfen

- Drehen Sie dabei die rechte Kurbet entgegen dem Uhrzeigersinn und betrachten Sie dabei von oben Kettenblätter und das Ritzelpaket.
 - Die Kettenblätter und Ritzel dürfen keinen Seitenschlag haben.
 - Es dürfen sich keine Fremdkörper darin befinden. Entfernen Sie diese, sofern dies Leicht möglich ist.

2. Drücken Sie in der gezeigten Stettung die Linke Kurbet zur Kettenstrebe



- Sie dürfen kein Lagerspiet spüren.
- Es dürfen keine knackenden oder knirschenden Geräusche auftreten
- 3. Kontrottieren Sie die Kette auf Beschädigungen.
 - Die Kette darf an keiner Stelle durch z. B. verbogene Kettenlaschen, herausstehende Vernietungsbolzen usw. beschädigt sein oder feste, unbewegliche Kettenglieder aufweisen.
- Drehen Sie im Stand die rechte Kurbel entgegen der Antriebsrichtung und betrachten Sie den Kettenlauf an den Schaltwerkröllchen am Schaltwerk.
- Die Kette muss geschmeidig über die Schaltröllchen Laufen und darf nicht springen.

6.10 Beleuchtung prüfen (falls vorhanden)



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Der Ausfall von Frontscheinwerfer und Rücklicht kann bei Dunkelheit und/ oder schlechter Sicht zu gefährlichen Fahrsituationen führen

Benutzen Sie Ihr Fahrrad bei sotchen Sichtverhältnissen nur, wenn Ihre Beleuchtungsanlage voll funktionsfähig ist.

 Kontrollieren Sie die Funktion Ihrer Beleuchtung:

- Hehen Sie das Vorderrad
- Drehen Sie kräftig von Hand das Vorderrad.
- Der Scheinwerfer vorne und das Rücklicht müssen Leuchten.

6.11 Gepäckträger prüfen



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Lockere oder Lose Gepäckträgerteile können das Laufrad blockieren und zu schweren Stürzen führen.

Benutzen Sie Ihr Fahrrad erst wieder, wenn der Gepäckträger in einer Fachwerkstatt befestigt wurde.

 Rütteln Sie mit Handkraft am Gepäckträger quer zur Fahrtrichtung. Die Gepäckträgerbefestigungen dürfen sich nicht Lösen. Der Gepäckträger darf nicht den Reifen berühren

6.12 Spritzschutz (Schutzbleche) prüfen



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Lockere oder Lose Spitzschutzteite können die Laufräder blockieren und zu schweren Stürzen führen.

Benutzen Sie Ihr Fahrrad erst wieder, wenn der Spitzschutz in einer Fachwerkstatt befestigt wurde.

- 1. Kontrollieren Sie die Befestigung Ihrer "Schutzbleche".
 - Das Schutzblech und seine Befestigungsstreben dürfen nicht verbogen oder beschädigt sein.
 - Bewegen Sie im Stand das Vorderrad mittels Lenkbewegungen hin und her.
 - Kippen Sie das ganze Fahrrad einige mate quer zur Fahrtrichtung hin und her.
 - Die Befestigungsstreben d\u00fcrfen sich nicht L\u00fcsen.

Kein Teil der Schutzbleche darf die Laufräder berühren.

6.13 BMX-Anbauteile prüfen



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Lockere, Lose oder beschädigte BMX-Anbauteile können zu schweren Stürzen führen.

- Kontrollieren Sie alle speziellen BMX-Anbauteile auf deren Befestigung, korrekte Verschraubungen.
 - Diese d\u00fcrfen nicht besch\u00e4digt oder verbogen sein.
 - Bewegen Sie diese mit Handkraft in alle Richtungen.
 - Sie d\u00fcrfen sich nicht aus ihrer Montageposition L\u00f6sen.

6.14 Sonstiges prüfen



GEFAHR VON PERSONEN UND SACHSCHÄDEN!

Ein ausgeklappter Seitenständer kann zu schweren Stürzen führen.

Klappen Sie den Seitenständer vor jeder Fahrt ein.

- Kontrollieren Sie Ihren Seitenständer, falls vorhanden.
 - Prüfen Sie die Verschraubung auf Sicht.
 Der Seitenständer muss am Rahmen fest montiert sein.
 - Klappen Sie den Ständer vor jeder Fahrt nach oben. Der Ständer muss auch bei Erschütterungen in dieser Stellung bleiben.

7 Fahrrad einstellen und bedienen

Einige Einstellarbeiten dürfen Sie an Ihrem Fahrrad selbst vornehmen. Führen Sie diese Arbeiten nur dann selbst aus, wenn Sie entsprechende technische Grundkenntnisse und Erfahrungen, sowie über das geeignete Werkzeug dafür verfügen.

7.1 Verstellbaren Vorbau (optional) einstellen



Manche Räder sind mit einem Vorbau ausgestattet, der in Höhe und Neigung verstellbar ist. Lassen Sie die Einstellung ausschließlich in einer Fachwerksfatt vornehmen!

7.2 Sattelposition einstellen

Ihr Sattel ist entweder mit einer oder mit zwei Klemmschrauben befestigt.

Zum Verstellen benötigen Sie einen Innensechskantschlüssel und einen Drehmomentschlüssel in jeweils passender Größe.

- So verstellen Sie die horizontale lage oder die Neigung Ihres Sattels:
 - Lockern Sie die Klemmschraube(n) um einige Umdrehungen, bis sich der Sattel leichtgängig verschieben und/oder sich die Neigung verstellen Lässt.





- Bringen Sie den Sattet in die gewünschte Position.
- Bei Sattetklemmung mit einer Schraube: Ziehen Sie die Klemmschraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment wieder an. Achten Sie dabei darauf, dass sich alle gelockerten Teite formschlüssig aneinanderfügen.
- Bei Sattetklemmungen mit zwei Schrauben drehen Sie diese abwechsetnd um jeweits ein viertet bis hatbe Umdrehung fest, bis das vorgeschriebene Drehmoment erreicht ist.
- Bei manchen Sattelstützen können andere Anzugsmomente vorgeschrieben sein.
 Sind diese nicht getistet oder auf der Sattelstütze selbst genannt, konsultieren Sie dazu Ihren Fachhändler.

7.3 Sattelhöhe einstellen



GEFAHR VON PERSONEN UND SACHSCHÄDEN!

Bei Kindern, vor allem bei solchen, die das Radfahren noch nicht sicher beherrschen, kann ein zu hoch eingestellter Sattel zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.

Stellen Sie die Sattelhöhe so ein, dass das Kind im Sitzen mit beiden Füßen den Boden erreicht. Beachten Sie dazu Kapitel 10.2.

Bei einer Klemmschelle mit Schraube benötigen Sie dazu einen Innensechskantschlüssel und einen Drehmomentschlüssel in jeweils passender Größe. Bei einer Klemmung mit Schnellspanner beachten Sie bitte Kapitel 7.8.

- Lockern Sie die Ktemmung, wie in Kapitet 10.2 heschriehen
- Bringen Sie Sattet mit Sattetstütze in die gewünschte Position. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Einstecktiefe der Sattetstütze in Kapitet 10.2.
- 3. Klemmen Sie die Sattelstütze wie in Kapitel 10.2 beschrieben.

7.4 Federgabel einstellen

 Entnehmen Sie bitte die Anleitung zum Einstellen Ihrer Federgabel der beiliegenden Komponentenbedienungsanleitung des Federgabelherstellers.



- Verfügt Ihre Gabet über einen Feststellmechanismus wie auf dem Bild zu sehen, entnehmen Sie dessen Bedienung der beiliegenden Komponentenbedienungsanleitung des Federgabetherstellers.
 - Federgabetn mit Etastomeren und/oder Stahtfedern sind jeweits nur für einen Gesamtgewichtsbereich (= Fahrergewicht + eventuettes Gepäck) geeignet. Dieser Gewichtsbereich tiegt übticherweise innerhalb 10 kg.

Eingestellt werden kann nur die Vorspannung der Gabel durch das Zusammendrücken der Federn mittels Einstellschraube Dadurch ändert sich lediglich das Losbrechmoment der Gabel. D. h. bei einer größeren Vorspannung federt die Gabel erst bei höheren Betriebskräften

Wird die Gabet zu weit vorgespannt, so wird der Federweg entsprechend geringer.

Für wetchen Gewichtsbereich die Federetemente in Ihrer Federgabet geeignet sind, entnehmen Sie bitte der beitiegenden Bedienungsanleitung des Federgabetherstetters und/oder konsultieren Sie Ihren Fachhändter.

Liegt Ihr Gesamtgewicht außerhalb dieses Bereichs, Lassen Sie Ihren Fachhändler die für Ihr Gewicht geeigneten Federelemente einbauen.

7.5 Hinterradfederung einstellen

(bei vollgefederten Rädern)

- Entnehmen Sie bitte die Anteitung zum Einstellen Ihres Feder-/Dämpferetements der beitiegenden Komponentenbedienungsanteitung des Dämpferherstellers. Konsultieren Sie dazu Ihren Fachhändler.
- Stellen Sie Ihr Feder/Dämpferelement so ein, dass sich das Fahrrad bei Belastung durch das Fahrergewicht am Vorder- und Hinterrad gleich weit absenkt.

7.6 Schaltung bedienen



Shimano Dual Control



Shimano Rapidfire 2-Way-Release



Shimano Rapidfire 2-Way-Release



Shimano E7 Fire



Shimano Rapidfire




Shimano Rapidfire



Drehgriffschalter

- Bitte bestimmen Sie anhand der Bilder, welches Schaltsystem an Ihrem Fahrrad verbaut ist. Wenn Sie sich bei der Zuordnung nicht sicher sind, konsultieren Sie Ihren Fachhändler.
- Ist Ihr Schalthebel nicht auf den Bildern abgebildet, entnehmen Sie dessen Bedienung der beiliegenden Komponentenbedienungsanleitung des Schalthebelherstellers und/oder konsultieren Sie Ihren Fachhändler.

Bei einer Kettenschaltung erfolgt der Gangwechsel durch das Umlegen der Kette auf einen anderen Zahnkranz. An der Kurbelgarnitur werden diese Zahnkränze "Kettenblatt", am Zahnkranzpaket "Ritzel" genannt.



- Hatten Sie die vorgeschriebene Kettenstellung, wie oben dargestellt ein.
 - Zu vermeiden: Größtes Kettenblatt + größtes Ritzel
 - kleinstes Kettenblatt + kleinstes Ritzel.
 - Der Linke Schatter dient zum Betätigen des Umwerfers, der rechte zum Betätigen des Schattwerks.



Gefahr von Sachschäden!

Eine falsche Bedienung der Schalthebel kann Ihre Antriebskomponenten beschädigen.

Betätigen Sie niemals beide Schalthebel oder beide Schalter gleichzeitig!

Gitt für Schattung an Kurbetgarnitur (Linker Schatter) und Nabenschattung: Schatten Sie nie unter Betastung!

7.6.1 Shimano Dual Control

Bei diesem Schaltsystem ist der Bremshebel zugleich Schalthebel.

- 1. So schalten Sie auf einen größeren Ritzel:
 - Um zu Schalten, müssen Sie treten.



- Drücken Sie den Bremshebel über die erste Raststufe nach unten und hatten ihn gedrückt, bis der gewünschte Gang eingelegt ist.
- Zum schnellen Schalten über mehrere Ritzel drücken Sie den Hebel ganz durch und halten ihn gedrückt, bis der gewünschte Gang eingelegt ist.
- 4 So schalten Sie auf einen kleineren Ritzel.
 - Um zu Schalten, müssen Sie treten.
 - Drücken Sie den Bremshebet soweit nach oben, bis Sie ein Rasten spüren und tassen ihn gleich wieder Los.



- An manchen Modellen ist ein Hilfshebel montiert.
- Anstatt den Bremshebel zu betätigen, wie in 2. beschrieben, können Sie auch durch Drücken des Hitfshebels auf kleineren Ritzel schalten.

7.6.2 Shimano Rapidfire/ Shimano Rapidfire 2-Way-Release/ Shimano EZ Fire

An Ihrem Schatter befinden sich zwei Hebet. Hebet A dient zum Schatten auf ein größeres Kettenblatt bzw. Ritzel, Hebet B auf ein kleineres.





- 1. So schalten Sie auf einen größeren Ritzel
 - Um zu Schalten, müssen Sie treten.
 - Drücken Sie mit dem Daumen den Schalter über die erste Raststufe und halten ihn gedrückt, bis der gewünschte Gang eingelegt ist.



- Zum schnetten Schatten über mehrere Zahnkränze drücken Sie den Hebet ganz durch und hatten ihn gedrückt, bis der gewünschte Gang eingetegt ist.
- So schalten Sie auf einen kleineren Ritzel:
 - Um zu Schalten, müssen Sie treten.
 - Drücken (nur bei 2-Way-Retease) oder ziehen Sie den Hebet B bis Sie ein Rasten spüren und tassen ihn danach gteich wieder tos.







7.6.3 Sram

An Ihrem Schatter befinden sich zwei Hebet. Hebet A dient zum Schatten auf ein größeres Kettenblatt bzw. Ritzet, Hebet. B auf ein kleineres.

- 3. So schalten Sie auf einen größeren Ritzel:
 - Um zu Schalten, müssen Sie treten.
 - Drücken Sie mit dem Daumen den Schalter über die erste Raststufe und halten ihn gedrückt, bis der gewünschte Gang eingelegt ist.





- Zum schnellen Schalten über mehrere Ritzel drücken Sie den Hebel ganz durch und halten ihn gedrückt, bis der gewünschte Gang eingelegt ist.
- 4. So schatten Sie auf einen kleineren Ritzet:
 - Um zu Schalten, müssen Sie treten.
 - Drücken Sie Hebet B bis Sie ein Rasten spüren und tassen ihn danach gleich wieder Los.

7.6.4 Drehgriffschalter

An Ihrem Schattgriff befindet sich ein in beide Richtungen drehbarer Ring. Durch Drehung dieses Rings wechseln Sie in den nächsten Gang. Je nach Hersteller wechseln Sie bei gleicher Drehrichtung in einen größeren oder kleineren Gang. Entnehmen Sie die genaue Funktion der beiliegenden Komponentenbedienungsanleitung und/oder konsultieren Sie Ihren Fachhändler.



- So schalten Sie bei einer Nabenschaltung:
 - Stoppen Sie Ihre Tretbewegung w\u00e4hrend des Schaltvorgangs.
 - Drehen Sie den Drehring in die gewünschte Richtung, bis der Gang eingelegt ist.
- 2. So schatten Sie bei einer Kettenschattung: auf einen größeren Ritzet:
 - Um zu Schalten, müssen Sie treten.
 - Drehen Sie den Schaltring soweit, bis der gewünschte Gang eingelegt ist.
 - Zum schnellen Schalten über mehrere Ritzel drehen Sie den Schaltring so weit, bis der gewünschte Gang eingelegt ist.
- So schatten Sie auf ein kleineres Ritzel:
 - Um zu Schalten, müssen Sie treten.
 - Drehen Sie den Schaltring soweit, bis der gewünschte Gang eingelegt ist.
 - Zum schnellen Schalten über mehrere Ritzel drehen Sie den Schaltring so weit, bis der gewünschte Gang eingelegt ist.

7.7 Bremsen bedienen



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Die fatsche Bedienung der Bremsen kann zu gefährtichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.

- Machen Sie sich mit der Bedienung der Bremsen vertraut.
- Stetten Sie fest, wetcher Bremshebet die Vorderrad- bzw. die Hinterradbremse betätigt.
- Betätigen Sie dazu im Stand mehrmats den jeweitigen Bremshebet. An der entsprechenden Bremsscheibe bzw. Fetge können Sie ein Öffnen und Schließen der Bremsklötze bzw. Bremsbacken henbachten.
- 1. Zum Betätigen der Bremse ziehen Sie den Hebet in Richtung des Lenkers.



Die beste Bremswirkung erreichen Sie, wenn Sie beide Bremshebet richtig dosiert gleichzeitig betätigen.


7.8 Schnellspannachse bedienen



VERBRENNUNGSGEFAHR!

Die Schnellspannhebel an Scheibenbremsen können Sich während der Fahrt erhitzen.

Tippen Sie mit dem nackten Finger ganz kurz auf den Schnellspannhebel. Fühlt sich dieser heiß an, Lassen Sie ihn ahkühlen.



Legende:

1: Achse

2:Schraubenmutter

- 3. Hehel
- 4: Feder

Die Naben Ihrer Laufräder und eventuell auch die Klemmung Ihrer Sattelstütze sind mit Schnellspannachsen (oft auch "Schnellspannhebel oder "Schnellspanner" genannt) ausgerüstet.

Diese Schnellspannachsen ermöglichen eine schnelle Demontage und Montage dieser Bauteile ohne Werkzeug. Dies geschieht mittels einer

- Langen Achse mit Gewinde, an deren einen Seite sich
- eine Schraubenmutter, an der anderen Seite sich
- ein exzentrisch gelagerter Hebel befindet.
- Zwischen der Schraubenmutter und Nabe sowie dem Hebet und der Nabe befindet sich jeweits eine kleine Feder.
- Die Enden der Federn mit dem kleineren Durchmesser zeigen jeweils zur Nabe.
- Bei Schnellspannhebet zur Sattelstützenklemmung befindet sich anstatt der Mutter ein Schraubenkopf mit Innensechskant.

So öffnen sie die Schnellspannachse:

 Drücken Sie den exzentrisch gelagerten Hebel von der Nabe weg. Er lässt sich nun um ca. 180° um seine Achse drehen.





 Drehen Sie die Schraubenmutter so weit gegen den Uhrzeigersinn bis sich das Laufrad ohne großen Kraftaufwand aus dem Rahmen bzw. aus der Vorderradgabet nehmen tässt. Sottten Sie die Muttern ganz von der Schraube entfernen, so achten Sie darauf, dass die kleinen Federn nicht vertoren gehen.




 Bei Schnellspannhebet zur Sattelstützenklemmung: Drehen Sie zum Lockern anstatt der Mutter die Schraube selbst am Innensechskant gegen den Uhrzeigersinn.

Schließen: In umgekehrter Reihenfolge

 War die Schnellspannachse g\u00e4nzlich von der Nabe entfernt, so schieben Sie diese von der Linken Seite (in Fahrtrichtung) durch die Nabe.



 Setzen Sie die Feder und die Schraubenmutter auf die Achse. Drehen Sie auf das rechte Ende, das jetzt aus der Nabe heraussteht, die Schraubenmutter im Uhrzeigersinn.




- Bei Schnellspannhebet zur Sattetstützenklemmung: Drehen Sie anstatt der Mutter die Schraube selbst am Innensechskant im Uhrzeigersinn.
- Kippen Sie den exzentrisch gelagerten Hebel, so dass er ungefähr die Verlängerung der Nabenachse bildet. Halten Sie den Hebel in dieser Stellung.



- Drehen Sie die Schraubenmutter bzw. den Innensechskant nun soweit, bis sich der exzentrisch gelagerte Hebel bei einer Drehung um seine lagerung ab 90° nur noch gegen einen Widerstand bewegen lässt (er bildet so die ungefähre, geradlinige Verlängerung der Nabenachse).
- 9. Drücken Sie den Hebet nun um weitere 90° bis zu seinem Endanschtag.









GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Die Bedienung des Schnellspannhebels kann zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.

Lässt sich der Hebel zu leicht in seine Endstellung drücken, so ist das laufrad nicht fest genug eingespannt und kann sich im Fahrbetrieb verschieben oder lösen.

Es besteht Sturzgefahr.

Öffnen Sie den Hebet wieder und drehen Sie die Schraubenmutter entsprechend weiter im Uhrzeigersinn.

Lässt sich der Hebel nur mit sehr großem Kraftaufwand oder gar nicht in seine Endstellung (= 90° zur Nabenachse) bewegen, so lassen Sie den Hebel auf keinen Fall in dieser Stellung. Durch die exzentrische lagerung kann er sich im Fahrbetrieb selbständig lockern. Es besteht akute Sturzgefahr.

Öffnen Sie den Hebet wieder und drehen Sie die Schraubenmutter entsprechend zurück gegen den Uhrzeigersinn.

Kontrollieren Sie den festen Sitz der Laufräder wie in Kapitel 6.1.1 beschrieben

Sonderformen:

Manche Laufräder sind mit Steckachsen oder mit einer Kombination aus Steckachse und Schnellspannhebel befestigt. Deren Handhabung entnehmen Sie bitte der beiliegenden Bedienungsanleitung des Federgabelherstellers.

7.9 Klickpedale (optional) verwenden



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Ktickpedate sind keine Sicherheitspedate. Bei Einstellung einer zu harten Austösekraft kann man eventuelt in einer Notsituation nicht schnell genug die Schuhe aus dem Pedat drehen. Bei Einstellung einer zu weichen Austösekraft kann sich der Schuh eventuelt im Fahrbetrieb unbeabsichtigt vom Pedat tösen.

In beiden Fällen besteht erhöhte Sturzgefahr und Verletzungsgefahr

- Machen Sie sich mit dem Gebrauch der Klickpedale vertraut.
- Üben Sie das Ein- und Aussteigen in die Pedate mehrmats im Stand. Setzen Sie sich auf den Sattet und hatten Sie sich mit der Hand an einem geeigneten. stabiten Gegenstand fest. Kticken Sie abwechsetnd mit beiden Schuhen ein und aus. Fragen Sie dazu Ihren Fachhändter.
- Machen Sie sich durch vorsichtige Übungsfahrten mit dem Austösen vertraut.
- Finden Sie die für Sie optimate Einstettungshärte heraus.
- Üben Sie das Ein- und Aussteigen mit verschiedenen Einstellungshärten.

Das Verstellen der Auslösehärte entnehmen Sie bitte der beitiegenden Komponentenbedienungsanleitung und/oder konsultieren Sie Ihren Fachhändler.



In unübersichtlichen Verkehrssituationen und in schwierigem Gelände ist es oftmals notwendig, mit einem oder sogar mit beiden Schuhen "auszuklicken".

- Üben Sie dies mit beiden Seiten abwechselnd.
- Setzen Sie dabei Ihren Schuh beim Treten mittig auf das Pedat, so dass Sie nicht einrasten.
 Bei Bedarf können Sie sich dann mit einem oder beiden Bein bzw. Beinen am Boden abstützen.



Bei Klickpedalen sind Schuh und Pedal in vertikaler Richtung fest verbunden. Man kann also das Pedal beim Treten nicht nur nach unten drücken, sondern auch nach oben ziehen. Um ein Klickpedal nutzen zu können, benötigen Sie speziell für das jeweilige Pedalsystem geeigneten Schuhe, auf die die dem Pedal beiliegenden Pedalhaken befestigt werden



- 1. Lassen Sie diese Montage von Ihrem Fachhändler vornehmen.
- 2. So steigen Sie in das Pedal:
- a) Bringen Sie das Pedal in die tiefste Stellung.
- b) Positionieren Sie, mit der Schuhspitze nach unten zeigend, die Hakenspitze am Schuh in der vorderen Aufnahme des Pedals



c) Wenn sich die Hakenspitze an der richtigen Position im Pedal befindet. treten Sie mit einem kräftigen Ruck mit der gesamtem Fußfläche nach unten, bis der Klemmmechanismus deutlich hörbar einrastet.



Der Schuh ist jetzt in vertikaler Richtung fest mit dem Pedal verbunden. Je nach Pedalsystem hat der Schuh eine seitliche Bewegungsfreiheit.

So Lösen Sie Ihren Schuh vom Pedat:
 Drehen Sie mit einem kräftigen Ruck die Ferse vom Fahrrad weg.





7.10 Gepäckträger beladen



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Ein Gepäckträger dient nicht zum Transport von sperrigen Gegenständen oder Personen.

Der Missbrauch kann zu gefährtichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfätten und Sachschäden führen.

Transportieren Sie nur kompakte Gepäcksstücke mit geeigneten Haltesystemen bis max. 20kg.

Ihr Gepäckträger ist für den Transport von kompakten Gepäckstücken und die Befestigung für Packtaschen geeignet.

- Legen Sie Ihr Gepäckstücke mittig auf Ihren Gepäckträger.
- Verwenden Sie Packtaschen, so achten Sie darauf, dass diese auch für Ihren Gepäckträger geeignet sind. Montieren Sie diese nach Anleitung. Beachten Sie die dazugehörige Bedienungsanleitung und/ oder konsultieren Sie Ihren Fachhändler.
- Befestigen Sie Ihr Gepäckstück mittels Spannklappe oder spezielt dafür geeigneten Spannriemen.
- "Schütteln" Sie Ihr Fahrrad nach dem Beladen hin- und her
- Das Gepäckstück oder Ihre Packtaschen dürfen sich nicht tösen.
- Ihr Gepäckstück oder Ihre Packtaschen dürfen Sie in Ihrer Bewegungsfreiheit beim Fahren nicht behindern.
- Ihr Gepäckstück oder Ihre Packtaschen dürfen die Laufräder nicht berühren.
- Ihr Gepäckstück oder Ihre Packtaschen dürfen Ihre Beleuchtung und Reflektoren nicht verdecken.

8 Während der Fahrt

8.1 Störungen



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Wenn Sie Instandhaltungsmaßnahmen vornehmen, für welche Sie nicht autorisiert sind, kann dies zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.

Lassen Sie Instandhaltungsmaßnahmen, die nicht in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind, nur vom Fachhändler durchführen.



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Wenn Sie an Ihrem Fahrrad ungewöhnliches Fahrverhalten, ungewöhnliche Geräusche oder Störungen feststellen, die nicht in diesem Kapitel aufgeführt sind, kann dies zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen. Unfällen und Sachschäden führen.

lassen Sie Auffälligkeiten, die nicht in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind, umgehend vom Fachhändler prüfen und wenn notwendig beseitigen.

8.1.1 Schaltung, Antrieb

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Gang wechselt nicht oder nicht sauber	Schalthebel nicht korrekt betätigt	Erneute Betätigung
	Schaltung verstellt	Einstellung in Fachwerkstatt
	Bei großer Steigung zu großer Druck aufs PedaL und/oder zu Langsame Tretbewegung	Schaltvorgang im flachen Gelände wiederholen;
		Schatten im Stand: Hinterrad an- heben, Kurbet in Antriebsrichtung betätigen, bis der gewünschte Gang eingetegt ist.
Antrieb blockiert nach oder während dem Schalten	Kette verktemmt	Stehen bleiben, Schalter entge- gengesetzt betätigen, Hinterrad anheben, Kurbel entgegen der Antriebsrichtung drehen.
		lässt sich die Kurbel nicht bewe- gen, auf keinen Fall Gewalt an- wenden. Suchen Sie umgehend eine
		Fachwerkstatt auf.
Außergewöhnliche Geräusche wie Knacken, Lautes Schleifen und/oder Schlagen	Antriebs-/Schaltkomponenten be- schädigt	Suchen Sie umgehend eine Fachwerkstatt auf.
Unregelmäßiger Widerstand während der Tretbewegung	Antriebs-/Schaltkomponenten be- schädigt	Suchen Sie umgehend eine Fachwerkstatt auf:

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Kette abgesprungen	Falsche Betätigung der Schaltung (siehe Kapitel 6.4) Schaltung verstellt oder beschädigt unter ungünstigen Bedingungen gr- undsätzlich möglich	Bleiben Sie stehen, heben Sie die Kette von Hand auf den nächsten Ritzel., heben Sie das Hinterrad, betätigen Sie die Kurbel in Antriebsrichtung (nur., wenn leicht- gängig möglich). Wenn eine Reparatur so nicht mög- lich, suchen Sie umgehend eine Fachwerkstatt auf
Kette nach oder während Schaltvorgang abgesprungen	Falsche Betätigung der Schaltung (siehe Kapitel 7.6) Schaltung verstellt oder beschädigt unter ungünstigen Bedingungen gr- undsätzlich möglich	Bleiben Sie stehen, betätigen Sie den Schalter entge-
Kette springt permanent ab	Permanent falsche Betätigung der Schaltung Schaltung verstellt oder beschädigt	Bedienen Sie die Schaltung aus- schließlich nach Vorschrift in Kapitel 7.6 Bei korrekter Betätigung der Schaltung, suchen Sie umgehend eine Fachwerkstatt auf.

8.1.2 Bremsen



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Die Bremsen an Ihrem Fahrrad gehören zu den wichtigsten Komponenten für Ihre Fahrsicherheit. Nicht ordnungsgemäß funktionierende Bremsen können zu gefährtichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfätten und Sachschäden führen.

- Wenden Sie sich bei der geringsten Störung und bei nachlassender Bremswirkung umgehend an Ihren Fachhändler.
- Fahren Sie mit dem Fahrrad erst wieder, wenn es vom Fachhändter ordnungsgemäß instandgesetzt wurde.

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Bremsen funktionieren nicht	Bremse nicht korrekt montiert	Korrekte Montage nach Kapitel 10.1
	Bremse beschädigt	Suchen Sie umgehend eine Fachwerkstatt auf:
Nachlassende Bremswirkung, Bremshebel lassen sich zu weit ziehen	Bremsgummis bzw. Bremsbeläge verschlissen	Lassen Sie Bremsgummis bzw. Bremsbetäge umgehend in einer Fachwerkstatt erneuern.
	Bremsseile gedehnt, verschlissen oder Klemmung beschädigt	Suchen Sie umgehend eine Fachwerkstatt auf.
	Bei Hydrautikbremsen: Bremssystem undicht	Suchen Sie umgehend eine Fachwerkstatt auf.

8.1.3 Rahmen und Federung



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Fehler an Rahmen und Federung können zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.

- Wenden Sie sich bei der geringsten Störung umgehend an Ihren Fachhändler.
- Fahren Sie mit dem Fahrrad erst wieder, wenn es vom Fachhändler ordnungsgemäß instandgesetzt wurde.

Beekleen	Milatiaka Harabaa	Oh hills-
Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geräusche: Knacken, Schlagen, Schleifen o. ä.	Rahmen und/oder Federung bes- chädigt	Suchen Sie umgehend eine Fachwerkstatt auf:
Mangelndes Federverhalten	Federung nicht korrekt eingestellt	Einstellung und Abstimmung nach beiliegender Komponenten- Bedienungsanleitung.
Mangetndes Federverhalten trotz korrekter Einstellung	Federung beschädigt	Suchen Sie umgehend eine Fachwerkstatt auf:

8.1.4 Spritzschutz, Gepäckträger, Beleuchtung



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Fehler an Spritzschutz, Gepäckträger und Beleuchtung können zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.

- Wenden Sie sich bei der geringsten Störung umgehend an Ihren Fachhändler.
- Fahren Sie mit dem Fahrrad erst wieder, wenn es vom Fachhändter ordnungsgemäß instandgesetzt wurde.

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Geräusche: Knacken, Schlagen, Schleifen o. ä.	Spritzschutz- oder Gepäckträgerteile Locker	Suchen Sie umgehend eine Fachwerkstatt auf:
Beleuchtung teilweise oder ganz ohne Funktion	Leuchtkörper ("Birnen") ausgebrannt	Erneuerung der Leuchtkörper. Konsultieren Sie dazu Ihren Fachhändler.
	Leitungen beschädigt	Suchen Sie umgehend eine
	Dynamo defekt	Fachwerkstatt auf:

8.1.5 Laufräder und Bereifung



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Schäden an Laufrädern und Bereifung können zu gefährtichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.

- Wenden Sie sich bei der geringsten Störung umgehend an Ihren Fachhändler.
- Fahren Sie mit dem Fahrrad erst wieder, wenn es vom Fachhändter ordnungsgemäß instandgesetzt wurde.

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
laufräder "hoppeln"	Schaden am Reifen Speiche gerissen	Suchen Sie umgehend eine Fachwerkstatt auf.
Geräusche: Knacken, Schlagen, Schleifen o. ä.	Fremdkörper haben sich im Laufrad verfangen	Entfernen des Fremdkörpers. Benutzen Sie Ihr Fahrrad danach besonders vorsichtig.
		lassen Sie Ihr Fahrrad von ein- er Fachwerkstatt auf eventuelle Folgeschäden untersuchen.
	Schaden am Laufrad	Suchen Sie umgehend eine Fachwerkstatt auf:
Schwammiges Fahrverhalten	zu niedriger Luftdruck	Erhöhung des Luftdruckes (siehe Kapitel 6.1.3). Tritt bald danach wie- der das gleiche Fahrverhalten auf, so liegt ein schleichender Plattfuß vor (siehe nächste Zeile)

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Zunehmend schwammiges Fahrverhalten sehr ungewöhnliches	PLattfuß	Austausch von Schlauch, ggf. Reifen und Felgenband; bei Schlauchlossystemen.
Abrottverhatten (Sie spüren jeden kteinen Stein)		Austausch von Reifen. Suchen Sie umgehend eine Fachwerkstatt(*) auf Das Fahrrad darf bis dahin nicht benutzt werden.
		(*): Der Austausch von Schlauch, Reifen und Felgenband kann bei entsprechender Erfahrung selbst vorgenommen werden. Lassen Sie sich diesen Vorgang von Ihrem Fachhändler zeigen und üben Sie diese Arbeit so oft, bis Sie damit vertraut sind. Beachten Sie zum Ein- und Ausbau der Laufräder Kapitel 7.8 und 10.2.

9 Nach einem Sturz oder Unfall



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Schäden nach einem Sturz oder Unfall können zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.

- Wenden Sie sich nach einem Sturz oder Umfall umgehend an Ihren Fachhändler.
- Fahren Sie mit dem Fahrrad erst wieder, wenn es vom Fachhändler ordnungsgemäß instandgesetzt wurde

Nach einem Sturz müssen Sie grundsätztich alle aufgeschlagenen Fahrradteile wie

- Lenker
- Lenkerhörnchen
- Lenkervorbau
- und Kurbel

erneuern lassen.

Alle anderen Fahrradteile müssen vom Fachhändler geprüft und ggf. erneuert werden.



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Immer mehr Fahrräder sind mit Carbonbauteiten ausgestattet.

Carbonteile sind sehr sensibet und können bei Fehtmontage und teichten Beschädigungen zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfätten und Sachschäden führen.

- Beachten Sie alle gesonderten Hinweise zur Montage, Pflege, Wartung und Überprüfung dieser Teile gemäß der beiliegenden Komponentenbedienungsanleitungen.
- Lassen Sie Montagearbeiten an oder von Carbonteilen ausschließlich in einer Fachwerkstatt vornehmen.

- Nach Beschädigungen und Stürzen konsuttieren Sie unbedingt Ihren Fachhändler
- Benutzen Sie Ihr Fahrrad erst wieder, wenn er die beschädigten Teite erneuert oder Ihnen einen unbedenktichen Weitergebrauch zugesichert hat.

10 Fahrrad transportieren



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

- Durch ein ungeeignetes Transportsystem können sicherheitsrelevante Fahrradteile beschädigt werden und zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.
- Transportieren Sie dieses Fahrrad nur im Innern Ihres Autos.

Dieses Fahrrad darf nur im Inneren eines Fahrzeuges transportiert werden. Beachten Sie dabei, dass das Fahrrad gesichert ist und nicht z.B. durch andere Gepäckstücke beschädigt wird.

Zum Transport dürfen Sie Vorder- und Hinterrad sowie die Sattetstütze mit Sattet entfernen, sofern diese mit Schnettspannachsen ausgestattet sind. Nehmen Sie diese Demontage nur vor, wenn Sie sich sicher sind, diese Teite wieder fachgerecht montieren zu können. Siehe dazu Kapitet 7.8.

Sind Ihre Laufräder am Rahmen verschraubt (z. B. bei Nabenschaltungen), konsultieren Sie Ihren Fachhändler.



GEFAHR VON SACHSCHÄDEN!

Befindet sich Ihr Fahrrad im Fahrzeuginnenraum, kann durch Sonneneinstrahtung die Bereifung platzen oder sich von der Fetge Lösen.

Lassen Sie vor dem Transport Luft aus den Reifen und befüllen diese nach dem Transport wieder (siehe dazu Kapitel 6.13).

10.1 Laufräder ein- und ausbauen



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Falsch montierte laufräder können zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.

Lassen Sie sich den Aus- und Einbau Ihrer Laufräder unbedingt von Ihrem Fachhändler zeigen.

Üben Sie diese Arbeit mindestens einmat unter dessen Aufsicht und Kontrolle. Nehmen Sie den Aus- und Einbau nur dann vor, wenn Sie sich sicher sind, diese Arbeiten sicher zu beherrschen.



GEFAHR VON SACHSCHÄDEN!

Hydrautische Bremsen dürfen nach Entfernung des Laufrades auf keinen Fatt betätigt werden!

Soute Ihr Fahrrad eine Scheibenbremse besitzen, so verwenden Sie zum Transport nach der Demontage des Laufrades die hierfür beitiegenden und vorgeschriebenen Transportkeite

Entfernen Sie diese unmittetbar vor dem Wiedereinbau der Laufräder. Beachten Sie dazu die beitiegende Komponentenbedienungsanteitung.



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Gitt nur für Fetgenbremsen: Beim Ein- und Ausbau können durch den Reifen die Bremsgummis verdreht werden.

Achten Sie nach dem Einbau der Laufräder auf die korrekte Position der Bremsgummis (siehe dazu Kapitet 6.8).

Sind diese nicht in korrekter Position, wenden Sie sich umgehend an eine Fachwerkstatt.

Zum Transport dürfen Sie die Laufräder an Ihrem Fahrrad aus- und danach wieder einbauen, wenn diese mittels Schnellspannachsen befestigt sind. Besitzt Ihr Fahrrad Fetgenbremsen, achten Sie darauf, dass Sie mit dem Reifen nicht die Position der Bremsgummis verändern. Dies könnte besonders bei großvotumigen Reifen der Fatt sein. Passt der Reifen nicht ohne Weiteres durch die Bremse, so tassen Sie entsprechend viet Luft ab. Befüllen Sie den Reifen danach wieder mit dem korrekten Luftdurk


So bauen Sie Ihre Laufräder aus. Bauen Sie zuerst das Vorderrad aus:

- 1. Öffnen Sie die Felgenbremse.
- a) Bei Felgenbremse mit Seilzug (z. B. von Shimano):
 - Drücken Sie die Bremsbacken mit der einen Hand zusammen und hängen Sie die Seilführung aus dem Büget.




b) Bei hydrautischer Fetgenbremse von Magura:

- Legen Sie den Befestigungshebet um und ziehen Sie die gesamte Bremse mit Brakebooster von den Bremssocketn.
- Achten Sie dabei, dass sie die eventuett Losen Distanzscheiben nicht vertieren.



- Schalten Sie am Hinterrad auf das kleinste Ritzel des Zahnkranzpaketes (siehe Kapitel 7.6).
 - Heben Sie dazu das Fahrradheck hoch, betätigen den entsprechenden Schatter und drehen Sie von Hand an der Kurbet in Antriebsrichtung, bis die Kette auf dem kleinsten Ritzel Liegt.



- Am Vorderrad mit Nabendynamo (wenn vorhanden):
 - Lösen Sie die Steckverbindung zwischen Dynamo und Verkabelung.
- 4. Lösen Sie die Radnaben.
 - Öffnen Sie den Schnellspannhebel an Ihrem Laufrad (siehe auch Kapitel 7.8 Schnellspannhebel).

Drehen Sie die Gegenmutter soweit auf, dass sie gerade noch auf der Achse bleibt.

Bei anderer Klemmung.

- Lösen Sie die Klemmung nach beitiegender Komponentenbedienungsanleitung.
- 5. Entfernen Sie die Laufräder aus Rahmen und Gahet.
 - Vorderrad: Heben Sie das Fahrrad am Lenker hoch und ziehen Sie das Laufrad aus den Ausfattenden der Vorderradgabet.
 - Hinterrad: Heben Sie das Fahrrad am Heck etwas an und drücken Sie das Schaltwerk nach hinten. In diesem Zustand schieben Sie das Hinterrad mit Leichtem Druck in Richtung der Öffnung der Ausfallenden.





6. Legen Sie das Fahrrad nach Ausbau der Laufräder vorsichtig auf die Linke Seite.



GEFAHR VON SACHSCHÄDEN!

Ohne Hinterrad, kann der Rahmen und/ oder das Schaltwerk beschädigt werden.

Legen Sie das Fahrrad nach Ausbau des Hinterrades auf seine Linke Seite oder benutzen Sie einen geeigneten Montageständer.

So bauen Sie Ihre Laufräder ein. Bauen Sie zuerst das Hinterrad ein.

- 7. a) Setzen Sie das Hinterrad ein:
 - Heben Sie das Fahrrad am Heck hoch,
 - setzen Sie das Hinterrad so darunter, dass sich die Kette über dem kleinsten Ritzel befindet.






 Senken Sie vorsichtig das Heck, bis sich die Achse Links und rechts am Anschlag der Ausfallenden befindet.



 Bei Scheibenbremsen: Setzen Sie das Laufrad so ein, dass sich die Bremsscheibe Leichtgängig zwischen die Bremsklötze schiebt.



- b) Setzen Sie das Vorderrad ein:
 - Heben Sie das Fahrrad am Lenker hoch.
 - setzen Sie das Vorderrad unter die Ausfallenden der Vorderradgabel,
 - senken Sie vorsichtig die Gabel, bis sich die Achse Links und rechts bündig am Anschlag der Ausfallenden befindet.
- 8. Befestigen Sie die Radnaben.
 - Bei Klemmung mit Schnellspannhebel: siehe Kapitel 7.8.



- Bei anderer Klemmung: Befestigen Sie die Naben nach beitiegender Komponentenbedienungsanleitung.
- 9. Schließen Sie die Felgenbremsen
- a) bei Seitzugbremsen:
 - Drücken Sie die Bremsbacken zusammen.




■ Hängen Sie die Seilführung in den Bügel ein




- b) Bei hydrautischen Fetgenbremsen: Einbau wie Ausbau in umgekehrter Reihenfotge.
 - Setzen Sie die eventuett vorhandenen Distanzscheiben in richtiger Position und die Bremse auf die Bremssocket.



 Legen Sie den Befestigungshebet um, so dass die Bremse wieder fixiert ist.



 Achten Sie darauf, dass die Bremsgummis bei Bremsbetätigung korrekt die Fetgenflanke bedecken.



- Am Vorderrad mit Nabendynamo (wenn vorhanden):
 - Verbinden Sie den Steckkontakt zwischen Nabendynamo und Verkabetung.

12. Kontrollieren Sie den Einbau:

- Betätigen Sie dazu die Bremsen.
- Berührt danach ein Bremsgummi bzw. Bremsklotz die Felge oder die Bremsscheiben, so kann das auf einen falschen Sitz der Nabe in den Ausfallenden hinweisen.
- Lösen Sie in diesem Fall noch mat den Schnellspannhebel, kontrollieren und korrigieren Sie den Sitz der Nabe und schließen den Schnellspannhebel wieder.
- Die Bremse (bei Fetgenbremsen) muss dabei nicht geöffnet werden. Tritt danach keine Besserung auf, so wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändter.
- Achten Sie darauf, dass die Beleuchtung (wenn vorhanden) funktioniert.
- Achten Sie, dass die Laufräder weder Spritzschutz, noch Gepäckträger (wenn vorhanden) berühren.

10.2 Sattelstütze mit Sattel einund ausbauen



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Eine falsch montierte Sattelstütze kann zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfällen und Sachschäden führen.

Lassen Sie sich den Aus- und Einbau Ihrer SatteLstütze unbedingt von Ihrem Fachhändler zeigen.

Üben Sie diese Arbeit mindestens einmat unter dessen Aufsicht und Kontrolle. Nehmen Sie den Aus- und Einbau nur dann vor, wenn Sie sich sicher sind, diese Arbeiten sicher zu beherrschen.

Zum Transport dürfen sie an Ihrem Fahrrad die Sattetstütze mit Sattet aus- und danach wieder einhauen

Die Sattelstütze ist mit einer Klemmschelle im Sitzrohr des Rahmens befestigt und entweder mit einem Schnellspannhebel oder einer Innensechskantschraube geklemmt. Bei Sattetstützen aus Carbon können auch Sonderformen mit zwei Schrauben montiert sein.



Bei Klemmung ohne Schnellspannachse benötigen dazu einen Innensechskantschlüssel und einen Drehmomentschlüssel in jeweils passender Größe. Konsultieren Sie dazu auch Ihren Fachhändler.

So bauen Sie Ihre Sattetstütze aus:

 Öffnen Sie die Sattelklemmung am Schnellspannhebel nach Kapitel 7.8 oder an der Innensechskantschraube mit einem passenden Inbusschlüssel.



2. Ziehen Sie den Sattel samt Sattelstütze aus dem Rahmen.



So bauen Sie Ihre Sattetstütze ein:

- 3. Bei Sattetstütze und Sitzrohr aus Metalt:
 - Fetten Sie den Einsteckbereich der Sattelstütze.







- 4. Bei Sattetstütze und/oder Sitzrohr aus Carbon:
 - Klemmbereich muss fettfrei sein oder verwenden Sie eine speziell für Carbonteite geeignete Montagepaste.
- Schieben Sie den Sattet mit Sattetstütze in das Sitzrohr des Rahmens, bis Sie die gewünschte Sitzhöhe erreicht haben. In dieser Position muss sich das untere Ende der Sattetstütze mindestens 3 cm unterhalb der Unterkante des Oberrahrs befinden
 - ! Vertassen Sie sich nicht auf die Markierung an der Sattetstütze. So können Sie die richtige Einstecktiefe überprüfen:

Hatten Sie eine Fingerspitze an die Sattetstütze im eingebauten Zustand unmittetbar über der Klemmschelle.

Lassen Sie Ihre Fingerspitze an dieser Stelle und ziehen Sie die Sattelstütze aus dem Sitzrohr.

Halten Sie die Sattelstütze seitlich so neben das Sitzrohr halten, so dass sich Ihre Fingerspitze wieder in Höhe unmittelbar über der Klemmschelle befindet.

In dieser Position muss sich das untere Ende der Sattetstütze mindestens 3cm unterhalb der Unterkante des Oberrohrs befinden.



- Drehen Sie den Sattel so, dass die Sattelspitze in Fahrtrichtung zeigt.
- Achten Sie darauf, dass die Klemmschelle bündig am Rahmen sitzt und sich die Schütze des Sitzrohrs und der Schelle überdecken.
- Schließen Sie den Schnellspannhebel, wie in Kapitel 7.8 erklärt, oder ziehen Sie die Inbusschraube mit einem Drehmomentschlüssel fest.

Vorgeschriebenes Anzugsmoment: 5 – 6 Nm





GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Eine zu fest gektemmte Sattetstütze aus Carbon kann während der Fahrt brechen und zu gefährlichen Fahrsituationen, Stürzen, Unfätten und Sachschäden führen

Beachten Sie die Montagehinweise und das vorgeschriebene Anzugsmoment in der beitiegenden Komponentenbedienungsanteitung.

I Markieren Sie die für Sie korrekte Position Ihrer Sattetstütze mit einem Klebeband

11 Fahrrad reinigen und pflegen



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Durch Korrosion können sicherheitsretevante Bauteite geschädigt werden, so dass Ihre Festigkeit nicht mehr gegeben ist. Diese Bauteite können dann im Fahrbetrieb brechen und so zu schweren Stürzen führen.

- Korrosion wird u. a. gefördert durch
- Salz (z. B. durch Salzstreuung im Winter)
- satzhattige tuft (z. B. z. B in Küstennähe, Industriegetände)
- Schweiß.



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Von dieser Korrosion können auch sog. rostfreie Werkstoffe betroffen sein.

Wenn Ihr Fahrrad korrosionsfördernden Stoffen ausgesetzt ist, muss Ihr Fahrrad

- vor jedem Kontakt mit diesen Stoffen geschützt und
- nach jedem Kontakt mit solchen Stoffen gereinigt und erneut geschützt werden.



GEFAHR VON SACHSCHÄDEN!

Benutzen Sie keinen Dampfstrahler. Der scharfe Wasserstrahl kann Ihr Fahrrad beschädigen.


Eine gute Pflege erhöht die Lebensdauer Ihres Fahrrades und dessen Komponenten. Reinigen und pflegen Sie Ihr Fahrrad regelmäßig.

Benutzen Sie zur Nassreinigung einen sanften Wasserstraht oder einen Eimer Wasser und einen Schwamm.

Es gibt viele Methoden, ein Fahrrad zu reinigen. Nachfolgend ein bewährter Reinigungsvorschlag für ein grob verschmutztes Fahrrad:

 Entfernen Sie mit einem sanften Wasserstrahl grobe Verschmutzungen wie Erde, Steine, Sand, etc.

- 2. Lassen Sie das Fahrrad etwas trocknen.
- 3. Sprühen Sie Ihr ganzes Fahrrad mit einem geeignetem Reinigungsmittet ein.





GEFAHR VON SACHSCHÄDEN!

Reinigungs-, Schmier- und Konservierungsstoffe sind chemische Produkte Falsche Anwendung kann Ihr Fahrrad beschädigen.

- Benutzen Sie ausschließlich Produkte, die für Fahrräder ausdrücklich geeignet sind.
- Stellen Sie sicher, dass dieses Mittel weder lack, noch Gummi-, Kunststoff-, Metallteile etc. angreift. Konsultieren Sie dazu Ihren Fachhändler.
- Beachten Sie die jeweitigen Herstetterhinweise.
- Spüten Sie mit einem sanften Wasserstraht das gesamte Fahrrad ab und Lassen Sie es trocknen
- 5. Reinigen Sie die Kette:
 - Träufetn Sie ein geeignetes Kettenreinigungsmittet in ein sauberes, fusetfreies Baumwolttuch und wischen Sie damit die Kette ab. Betätigen Sie dabei langsam die Kurbet entgegen der Antriebsrichtung.
 - Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft mit einer sauberen Stelle des Baumwolltuchs, bis die Kette sauber ist.
 - Lassen Sie das Reinigungsmittet ca. 1 Stunde verdunsten.

- Befindet sich noch Reinigungsmittet zwischen den Kettengliedern, so wird der neue Schmierstoff sofort zersetzt und ist daher wirkungstos.
- Tragen Sie sparsam einen für Fahrradketten geeigneten Schmierstoff auf die Kettengelenke.



GEFAHR VON SACHSCHÄDEN!

Schmierstoff für Motorradketten verklebt Ihre Fahrradkette und die Antriebskomponenten.

Benutzen Sie nur ausdrück-Lich für Fahrradketten freigegebene Schmierstoffe



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Bei der Verwendung von zuviet Schmierstoff kann dieser auf Fetge und Bremsscheibe tropfen und diese verunreinigen. Dadurch vermindert sich die Bremswirkung

- Entfernen Sie überschüssigen Schmierstoff auf der Kette mit einem sauberen, trockenen und fusetfreien Baumwolltuch.
- Reinigen Sie Felge und Bremsscheibe mit einem geeignetem Entfettungsmittel. Konsultieren Sie Ihren Fachhändler.



GEFAHR VON PERSONEN- UND SACHSCHÄDEN!

Gelangt Sprühwachs oder ein Konservierungsstoff auf die Felgen bzw. Bremsscheiben und/oder den Bremsgummis bzw. Bremsbelägen, vermindert sich die Bremswirkung.

- Reinigen Sie diese Bauteile mit einem geeignetem Entfettungsmittel.
 Konsultieren Sie Ihren Fachhändler
- Reinigen Sie verbleibende stark verschmutzte Stellen von Hand mit einem sauberen, fuselfreien Baumwolltuch unter Verwendung eines geeignetem Reinigungsmittel.

- Sprühen Sie das gesamte Fahrrad mit geeignetem Sprühwachs oder einem ähnlichen Konservierungsmittel ein. Ausnahmen:
 - Bremsgummis bzw. Bremsbeläge
 - Felgen bei Felgenbremsen
 - Bremsscheiben
- Potieren Sie Ihr Fahrrad nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit mit einem sauberen, fuselfreien Baumwolltuch.
- Reinigen Sie Bremsgummis, Bremsbeläge, Felgen (bei Felgenbremsen) und Bremsscheiben von Hand mit einem sauberen, trockenen, fuselfreien Baumwolltuch unter Verwendung eines geeigneten Entfettungsmittels.
 - Reinigen und schmieren Sie Ihre Kette, wie beschrieben nach jeder Fahrt bei Nässe, jeder Längeren Fahrt auf sandigem Untergrund, spätestens alle 200 km.

52 | BMX Kinder | DE

Serviceptan:

 Lassen Sie die Servicearbeiten in den vorgeschrieben Intervallen ausschließlich in einer vom Hersteller autorisierten Fachwerkstatt vornehmen.

Art der Inspektion	Bei normalem Einsatz	Bei häufigem sportlichem, wett- kampfmäßigem oder wettkamp- fähnlichem Einsatz
1. Inspektion	spätestens nach 200 km oder 2 Monaten	spätestens nach 100 km oder 1 Monat
Nachfolgende Inspektionen	alle 2000 km oder 1x pro Jahr	alle 500 km oder alle 2 Monate
Kontrolle Bremsbeläge/ Bremsgummis	alle 400 km	alle 100 km
Kontrolle Bremsscheiben	alle 400 km	alle 100 km
Kontrolle Kettenverschleiß	alle 500 km	alle 250 km
Austausch Lenker und Vorbau	nach Sturz (siehe Kapitel 9) nach Angabe Komponentenhersteller oder spätestens alle 5 Jahre	nach Sturz (siehe Kapitel 9) nach Angabe Komponentenhersteller oder spätestens alle 2 Jahre

Unter ungünstigen Bedingungen kann Ihre Kette schnett verschleißen. Ein frühzeitiger Austausch verlängert die Lebensdauer der Zahnkränze

12 Fahrrad für längere Zeit stilllegen



GEFAHR VON SACHSCHÄDEN!

Falsche Lagerung eines Fahrrades kann Lager und Bereifung beschädigen sowie Korrosion fördern.

Beachten Sie die nachfolgenden Hinweise

- Reinigen und pflegen Sie Ihr Fahrrad, wie in Kapitel 11 beschrieben.
- 2. Bewahren Sie Ihr Fahrrad nur in trockenen und staubarmen Räumen auf.
- Benutzen Sie geeignete Fahrradständer (z. B. 3-Bein, Wandhaken). Konsuttieren Sie dazu Ihren Fachhändler.
- 4. Steht Ihr Fahrrad mit einem oder beiden Laufrädern am Boden
 - Heben Sie Ihr Fahrrad alle 2-3 Wochen an und drehen Sie von Hand Ihre Laufräder um ein paar Umdrehungen.
 - Bewegen Sie den Lenker ein paar mat hin und her.
 - Drehen Sie die Kurbet von Hand um ein paar Umdrehungen entgegen der Antriebsrichtung.
- Bei Wiederinbetriebnahme machen Sie eine Prüfung nach Kapitel 6.

13 Garantie, Gewährleistung

- Der Anspruch auf Gewährteistung ertischt
- bei Störungen und Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass Sie die Vorgaben dieser Bedienungsanleitung nicht eingehalten haben.
- bei Reklamationen, die darauf zurückzuführen sind, dass Sie beim Austausch von Fahrradteiten keine in der Bedienungsanteitung spezifizierten Original-Ersatzteile verwendet haben
- bei Änderungen am Fahrrad ohne vorherige Zustimmung des Herstellers.

Impressum

Hersteller

Pending System GmbHEtCo. KG Ludwig-Hüttner-Str. 5-7 D-95679 Waldershof

Consulting:

Andreas Zauhar, Dipl.-Ing. FH, von der IHK für München und Oberbayern öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Fahrradschäden und –bewertungen

Horner Straße 12d 83329 Waging – Tettenhausen Fon: + 49 8681 4779284 Fax: + 49 8681 4779285 www.andreas-zauhar.de kontakt@andreas-zauhar.de